

ARCTIKO

The art of simplicity®

Snabbmanual
G 214 kontrollpanel

Snabbmanual

Innehåll

1: Så här startar du din produkt

2: Så här anger du lösenordet

3: Inställningsvärde - Hur ställer man in temperaturen

4: Larminställningar

- 4.1: Alarmfördröjning
- 4.2: Dörrlarm
- 4.3: Hög Temperatur larm
- 4.4: Låg Temperatur larm
- 4.5: Sensorfel larm
- 4.6: Strömfel larm
- 4.7: Loggtids intervall

5: Välj språk

6: Snabb temperaturstatus via graf

7: Ladda ner data

8: Snabbvy för larm

- 8.1: Pågående larm
- 8.2: Temperatur senaste 24 timmarna

Snabbmanual

1: Så här startar du din produkt:

1: Tryck ON/OFF 

för att starta produkten

2: Så här anger du lösenordet:

1: Tryck Enter 

för att komma till Menyn

2: Använd pilarna  (Vänster/Höger) för att finna “Custom Settings”



3: Tryck Enter 

4: För att ange lösenord: 0000, använd pilarna  för att finna numret och tryck



5: Tryck Enter för OK 

OBS: Man måste ange lösenordet varenda gång man vill se eller ändra något i kontrollpanelen.

3: Inställningsvärde – Hur man ställer in temperaturen:

1: Använd pilarna  (Vänster/Höger) för att hitta “Setpoint”



2: Tryck Enter 

3: Använd pilarna  (Upp/Ner) för att finna ställ in temperaturen

4: Tryck Enter för OK 

INFO: Temperaturen kan ställas in med en decimal

INFO: Produkten kan justeras i temperaturområdet mellan Min / Max.
(Se skärm för Min./Max temperatur)

OBS: Kom ihåg att ändra temperaturlarmet när börvärdet ändras, för att undvika onödigt larm. För att se "hur-till" går du till avsnittet "Temperaturlarm"

4: Larm Inställningar:

4.1: Larm Fördröjning:

Menyn Larmfördröjning är inställningarna för tiden från det att ett larm inträffar på enheten och tills det kommer att visas på displayen. (Endast temperaturlarm)



1: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna "Alarm Settings"

2: Tryck Enter [Enter]



3: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna "Alarm Delay"

4: Tryck Enter [Enter]

5: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) för att ställa in tiden på Alarm delay

6: Tryck Enter för OK [Enter]

INFO: Larmfördröjningen är som standard inställd till 15 minuter som vi rekommenderar

4.2: Dörrlarm:

Menyn "Door open alarm" kan inaktiveras eller aktiveras.



1: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna "Alarm Settings"

2: Tryck Enter [Enter]



3: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna "Door Open Alarm"

4: Tryck Enter [Enter]

5: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) för att aktivera eller inaktivera "Door Open Alarm"

6: Tryck Enter för OK [Enter]

OBS: Tiden innan "Open Door Alarm" startar kan bara ändras i den dolda menyn.

4.3: Hög temperatur larm:

Menyn Hög temperature larm är inställningarna för högsta temperaturen enheten måste vara innanför innan det kommer ett larm..



1: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “Alarm Settings”

2: Tryck Enter [Enter]



3: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “High Temp. Alarm”

4: Tryck Enter [Enter]

5: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) för att ställa in temperaturen “High Temp. Alarm.”

6: Tryck Enter för OK [Enter]

INFO: Temperaturen kan ställas in med en decimal

4.4: Låg Temperatur larm:

Menyn Låg temperatur larm är inställningarna för den lägsta temperaturen enheten måste vara innanför innan det kommer ett larm.



1: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “Alarm Settings”

2: Tryck Enter [Enter]



3: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “Low Temp. Alarm”

4: Tryck Enter [Enter]

5: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) för att ställa in temperaturen “Low Temp. Alarm.”

6: Tryck Enter för OK [Enter]

INFO: Temperaturen kan ställas in med en decimal

4.5: Sensorfel larm:

Probe eprom-fel larm indikerar att sensorn inte fungerar.



1: Använd pilarna ⇨ (Väsnter/Höger) för att finna “Alarm Settings”

2: Tryck Enter Enter



3: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “Probe Failure Alarm”

4: Tryck Enter Enter

5: Använd pilarna ⇧ (Up/Ner) för att aktivera eller inaktivera “Probe Failure Alarm”

6: Tryck Enter för OK Enter

4.6: Strömfel larm:

Strömavbrottslarmet indikerar att det inte finns någon ström till enheten.



1: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “Alarm Settings”

2: Tryck Enter Enter



3: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “Power Failure Alarm”

4: Tryck Enter Enter

5: Använd ⇧ (Upp/Ner) för att aktivera eller inaktivera “Power Failure Alarm”

6: Tryck Enter för OK Enter

4.7: Loggtids Intervall:

Menyloggintervallet är inställningarna för tid för kontrollpanelen att logga data från enheten, inte bara alarmloggningen utan även temperaturdata.





1: Use the arrows ⇨ (Left/Right) to find “Alarm Settings”

2: Tryck Enter [Enter]

3: Use the arrows ⇨ (Left/Right) to find “Log Time Interval”

4: Tryck Enter [Enter]

5: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) för att ställa in tiden för “Log Time Interval”

6: Tryck Enter för OK [Enter]

INFO: Logtidintervallet är som standard inställt till 1 minut vilket vi rekommenderar starkt. Minnet i den här kontrollenheten kan ha mer än 20 års data, när du loggar varje minut.

5: Välj språk:

Under menyn Välj språk kan du välja önskat språk.



1: Use the arrows ⇨ (Left/Right) to find “Select Language”

2: Tryck Enter [Enter]

3: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) för att välja språk

4: Tryck Enter för OK [Enter]

6: Snabb temperature status via graph:

1: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) från startsidan för att se “Temp. last 24 Hours”

7: Ladda ner Data:

1: Placera USB stickan i USB uttaget på panelen och tryck på höger pilen ⇨ för att ladda ned datan till USB stickan.



2: The Read data kommer att visas på skärmen när datan laddas ner till USB stickan.



3: The Transfer complete kommer att på skärmen när laddningen är klar och USB stickan kan tas ut.



4: Öppna 2 filerna: data00 och param00 i en dator i Excel eller motsvarande

8: Snabbvy för larm

8.1: Pågående larm – Hur man ser pågående larm:

Ange inte lösenordet i följande steg

1: Pågående larm visar larmet, som varit på enheten med tid och datum.

2: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “Status”



3: Tryck Enter [Enter]

4: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) för att se Current Alarms



5: Tryck Enter för OK [Enter]

8.2: Temperatur senaste 24 timmarna – Hur man tittar:

Temperaturen de senaste 24 timmarna visar Min./Max. enhetens temperatur de senaste 24 timmarna.

Ange inte lösenordet i följande steg

1: Använd pilarna ⇨ (Vänster/Höger) för att finna “Status”



2: Tryck Enter [Enter]

3: Använd pilarna ⇧ (Upp/Ner) för att se “Temp. last 24 Hours”



4: Tryck Enter för OK [Enter]