

Bruksanvisning

1. Fäst basplattan i en bordsskiva eller dylikt. Använd de tre skruvhålen och skruva fast basplattan för permanent montage.
2. För in fyrkantsstången i dess hål med kniven riktad in mot basplattan.
3. Lyft handtaget rakt upp och placera burken så nära stången som möjligt. För in kniven i locket med ett lätt tryck nedåt.
4. För ned handtaget i horisontalt läge igen och börja veva medsols. Det är inte nöd vändigt att hålla fast burken.
5. Rengör kuggarna med en torr borste samt olja in dem då och då med livsmedels godkänd livsmedelsolja (aldrig matolja etc)



OBS! Burkar med "midja" kan vara svåra att öppna. Försök att vända burken och öppna den i botten i stället, midjan ska vara så långt ifrån kniven som möjligt.

Ny kniv och kugghjul

1. **Ny kniv:**
Ta ur stången och lyft handtaget rakt upp. Ta bort de båda skruvarna och byt ut kniven.
2. **Nytt kugghjul:**
Byte sker med stången isatt och med veven i horisontalt läge. Blockera kugghjulet med en metallkil, eller dylikt, och rotera handtaget motsols tills handaget lossnar och kugghjulet kan tas ur. Byt kugghjul och skruva på handtaget medsols igen.