

Information om bruksanvisningen Saltspruta MERAN 400 V

1. Bruksanvisningen innehåller grundläggande information som måste beaktas vid drift med injektor.

1.1 Det är därför absolut nödvändigt att användaren och ansvarig teknisk personal läser bruksanvisningen innan den första idrifttagningen och att denna alltid förvaras i närheten av tillhörande apparat.

2. Användning av saltsprutan.

Saltsprutan är lämplig för professionell saltning av kött, fisk eller fjäderfä.

Med saltsprutan injiceras saltlake i livsmedlet.

Saltlösningen injiceras genom att upprepade gånger sticka hål med nålen.

2.1 All annan, ej avsedd, användning av maskinen är olämplig och otillåten.

3. Säkerhetsregler

Bruksanvisningen innehåller säkerhetsanvisningar, som om de inte följs, kan medföra fara för personer.



Symbol vid fara

OBS

när maskinen tas i drift uppmärksamma också följande riskpunkter:

Sprutnål	sticksår
Anslutning av slangar	risk att snubbla och falla
Läckande saltlake	risk för halka
Externt inträngande vatten	vatten kan tränga in i enheten underifrån, så torka endast av enheten med en fuktig trasa.
Otillåten ombyggnad eller ändring av maskinen som kan försämra säkerheten är inte tillåtna	ej tillåten

Adress

Lars Öqvist AB
Ormbergsvägen 6
S-117 67 Stockholm, SWEDEN

Telefon

(08) 39 20 90

Web

www.oqvist.se

Mail

info@oqvist.se

Bankgiro

166 - 2899

Postgiro

50 28 33 - 7

Org.nr/F-skattesedel

556159-2394

VAT nr

SE 556159239401

Bruksanvisning för Saltlakespruta MERAN 400 V

- Häng sugslang med bottenventil vertikalt i saltlakekärlet. Se till att bottenventilen kommer under saltlakenivån och öppna ventilen helt (åt vänster). Anslut nu till ett jordat 1-fasuttag.
- Pumpa nu med gummiblåsan ända tills systemet är fyllt med saltlake och den rinner ut genom returslangen. (Sughöjden får ej överstiga 1,5 meter.) Starta med strömbrytaren.
- Ställ in tryckventilen på önskat tryck (1,8-2,2 bar för sprutning med en nål och 2,4-2,6 bar för trippelmunstycke med 3 nålar) för bästa resultat. Angivelserna gäller för fläskkött. Saltlakesprutan är nu färdig för arbete.

OBS! Se till att systemet alltid är fyllt med saltlake annars tar pumpen/packningar skada. Saltet ska vara helt löst för att förhindra att saltrester sugas in i maskinen eller sätter igen bottenventil eller sprutnål.

Rengör bottenventilen regelbundet.

- Efter avslutad saltning, töm systemet på lake och kör sedan igenom sprutan med ljummet vatten i minst två omgångar:
 - först, med högt tryck, genom sprutnålen i ca 1 minut.
 - sedan, med lågt tryck, genom returslangen i ca 3-4 minuterByt gärna vatten för bästa resultat.

Saltlakesprutan får aldrig spolas eller sänkas ned i vatten!

Använd blöt trasa och diskmedel!

Bottenventilen ska rengöras regelbundet och hela spruta rengörs då och då med speciellt rengöringsmedel. Därefter måste den spolas ur med vanligt vatten igen.



Markering för varning för elektrisk spänning

Saltlakesprutan har en strömbrytare. Vid ev störning ska maskinen omedelbart tas bort från nätet och en elektrisk fackman tillkallas. Maskinen får under garantitiden bara öppnas, eller repareras, av tillverkaren.

Tekniska data motor: 0,5 kW / 400 V / 3-fas / 50 Hz – 1,8 A

Adress

Lars Öqvist AB
Ormbergsvägen 6
S-117 67 Stockholm, SWEDEN

Telefon

(08) 39 20 90

Web

www.oqvist.se

Mail

info@oqvist.se

Bankgiro

166 - 2899

Postgiro

50 28 33 - 7

Org.nr/F-skattesedel

556159-2394

VAT nr

SE 556159239401

Översättning

EG – Försäkran om överensstämmelse

För produkten som anges nedan

elektrisk saltspruta typ Meran (elektrische Pökelspritze Type MERAN)

Maskinnr: _____ **Byggår:** _____.

Härmed bekräftas designen i den version vi har släppt ut på marknaden motsvarar de relevanta standarder som nämns nedan.

Denna deklaration gäller alla exemplar som tillverkas enligt bifogade tekniska dokument, som ingår i denna deklaration.

EG - Maskindirektivet 2006/42/EG

Lågspänningsdirektivets skyddsmål uppfylls i enlighet med bilaga 1, nr 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EG.

Elektromagnetisk kompatibilitet - Direktiv 2004/108/EG

Tillämpade harmoniserade standarder, särskilt: DIN EN 809
DIN EN ISO 121 00
DIN EN 60034 - 1

Importör: **Lars Öqvist AB**

Adress

Lars Öqvist AB
Ormbergsvägen 6
S-117 67 Stockholm, SWEDEN

Telefon

(08) 39 20 90

Web

www.oqvist.se

Mail

info@oqvist.se

Bankgiro

166 - 2899

Postgiro

50 28 33 - 7

Org.nr/F-skattesedel

556159-2394

VAT nr

SE 556159239401