



BRUKSANVISNING FOTOGENLAMPOR

För bästa resultat rekommenderas "rena" bränslen såsom: Statoil blå, Festival eller likvärdigt.

Handhavande:

Läs DETTA NOGA, 90 % av reklamationerna beror på handhavande fel
Ta bort glas & brännare från tanken.

Fyll sedan HÖGST 3/4-delar av behållaren med bränsle. Vid värme expanderar bränslet.

Sätt brännaren på plats & låt lampan "stå & dra" i ca 30 min.

Justera veken så att den precis sticker upp över brännarens kant

Tänd veken & sätt tillbaka glaset.

Det är av största vikt att alltid ha liten låga i början annars spricker det kalla glaset.

När brännaren blivit varmt skall lågan sänkas till lämplig ljusstyrka, om lågan är för hög sotar lampan.

Det skall vara ett avstånd på minst 50 cm mellan lampa & tak.

Eldar du för hårt missfärgas lampor med inbyggt "tak".

Släck lampan genom att blåsa ut lågan. Då behåller du inställningen på veke/låga.

Ett bra tips är att byta ut veken varje år eftersom den sväller med tiden & kan skada vekhissen.

Längre exponering i fuktiga & salta miljöer bör undvikas då det skadar lampans lack.