

Size: 261mm x 54.5mm



FI

TURVALLISUUS JA KÄYTTÖOHJE: Muumi Hyvän Yön valo

Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten. Tuote on toimiva lampu, se ei ole lelu! VARNING: Ei sovelly alle 3-vuotiaille, sisältää pieniä osia. Tuote täyttää direktiivien EN71-1, EN71-2 ja EN71-3 mukaiset vaatimukset. Puhdista varoen pehmeällä, hieman kostutetulla liinalla. Syytyä valo lampun pohjassa olevasta kytkimestä kääntämällä se ON-asentoon. Sammuta valo kääntämällä kytkin OFF-asentoon. Lampussa on aikakatkaisutoiminto, joka sammuttaa valon 15 minuutin kuluttua päälle kytkemisestä.

VAROITUS PARISTOISTA!

Suosittelemme etteivät lapset vaihda itse paristoja, suosittelemme aikuisten vaihtavan ne. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa lämmittämässä, purettaessa, oikosulijälle tai altistuksessa avoimelle tai korkeille lämpötiloille. Poista loppuun kuluneet paristot kalusteesta vuoden ehkäisemiseksi. Poista paristot myös silloin, kun laitetta ei käytetä pitkän aikaa.

Valoaimen ollessa ON-asennossa, napauta lampun syyttäkseen valo ja napauta uudestaan sammuttaaksesi valo.

Näin vaihdat paristot tuotteeseen:

- Avaa paristolukun kansi pienellä ruuvimeisselillä.
- Aseta 3 kpl "LR44"-nappiparistoja paristolokeroon, ja varmista että navat (+ ja -) ovat oikein päin.

Vaihda kaikki paristot kerralla.

- Sulje kansi ja kiinnitä ruuvi.

Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja, kierrätä ne asiaankuuluvasti. Älä sekoita keskenään erityyppisiä tai eri ikäisiä paristoja. Varmista aina paristojen napaisuus (+ ja -) asennettaessa. Poista loppuun kuluneet paristot. Älä oikosulje paristojen napoja. Säilytä pakkaus ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.



SWE

SÄKERHETS- OCH BRUKSANVISNING FÖR Mumin Godnatt lampa

Spara denna bruksanvisning för senare bruk. Produkten är en funktionslampa, inte en leksak! VARNING! Passar inte till barn under 3 år, innehåller små delar. Produkten uppfyller direktiven EN71-1, EN71-2 och EN71-3. Torka av lampen med en mjuk, lite fuktad trasa. Tänd lampen med att sätta strömbrytaren på ON-läge. Släck lampen med att sätta strömbrytaren på OFF-läge. Lampen har en timer, som släcker lampen efter 15 minuters användning.

VARNING FÖR BATTERIERNAS!

Vi rekommenderar att vuxna, inte barn byter batterierna. Batterierna kan explodera eller läcka då de blir varma, vid kortslutning eller om blir utsatta av öppen eld eller hög temperatur. Ta bort gamla batterier från lampen, för att undvika läckage. Ta även bort batterierna då du inte använt lampen på en längre tid.

När avbrytaren är i ON-ställning klappa lampen för att sätta ljuset på och klappa på nytt för att släcka det.

Så här byter du batterierna:

- Öppna luckan för batterierna med en lite skruvmejsel.
- Lägg in 3 st "LR44"-knappbatterier i batteriförvaret, försäkra dej att (+/-) är rätt håll. Byt ut alla batterier på en gång.
- Stäng luckan med skruven.

Ladda inte engångsbatterier, återvinna använda batterier på rätt sätt. Blanda inte olika eller föråldrade batterier. Försäkra alltid (+/-) polerna då du installerar. Avlägsna sluten använda batterier. Kortslut inte batteriernas poler. Spara bruksanvisningen för senare bruk.



ENG

SAFETY AND OPERATION INSTRUCTIONS: Moomin Good Night Light

Please retain all information for future reference. This is a working lamp, not a toy. WARNING! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts, choking hazard. The product fulfills the requirements of EN71-1, EN71-2, EN71-3. To clean, wipe carefully with a soft damp cloth. Press switch on the bottom of the figure to turn the light on, and switch it off from the same switch. The light is equipped with a timer function, which turns the light off after being lit for 15 minutes.

BATTERY WARNING!

We advice that adults, not children, change batteries. Batteries can explode or leak if heated, disassembled, shorted, exposed to fire or high temperature. To avoid leakage, remove batteries when exhausted or if the product will not be used for a long period of time.

When the power switch is in ON position tap the lamp to put on the light and tap again to put out the light.

How to remove and insert replaceable batteries:

- Open the battery cover with a small screwdriver.
- Insert 3 pcs of fresh "LR44" size batteries into the battery compartment and make sure the polarity (+/-) is as indicated.
- Close the battery cover, and attach the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Different types nor old and new batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed. The supply terminals are not to be shortcircuited. The packaging has to be kept since it contains important information.

