

Bruksanvisning "Top Pet Target" med Teach & Treat

Tack för att du väljer att använda Top Pets elektroniska target "Top Pet Target"

Användning

- "Top Pet Target" är en komplett produkt som känner av när en hund trampar på targetmattan. Indikeringen sker med ljud, ljus och kan även kopplas till en Teach & Treat-belöningsmaskin för automatisk godisbelöning.
- Produkten är tänkt att användas vid träning för att öka hundens förståelse för att träffa en viss yta, till exempel kontaktfältet på ett agilitybalanshinder.
- "Top Pet Target" fungerar för hundar med en vikt mellan 1–60 kg.
- Sladdarna på targetmattan är inte avtagbara och får inte utsättas för drag- eller vridkrafter.
- Utrustningen är inte vattentät och måste skyddas mot regn och väta.
- Targetmattan får inte rullas ihop eller vikas samman, eftersom detta riskerar att förstöra den elektroniska sensorn.

Montering

- Placera targetmattan på en fast och plan yta.
- Koppla in sladdarna till valfri kontakt på elektronikenheten.
- Starta elektronikenheten genom att trycka på ON-knappen.

Funktion

- Elektronikenheten har två olika ljudsignaler. Om man använder den större mattan kan detta användas för att ge olika signaler som indikerar vilken del av mattan som har aktiverats.
- Elektronikenheten är utrustad med en ljussignal bestående av 3 stycken blå LED-lampor.

Koppling till Teach & Treat belöningsmaskin

- Elektronikenheten kan kommunicera trådlöst med belöningsmaskinen "Teach & Treat". För att använda enheterna tillsammans måste de först paras ihop:
- Starta Teach & Treat-maskinen.
- Tryck på den lilla runda knappen till höger om "Volume" tills den gröna lampan börjar blinka.
- Aktivera Top Pet-targetmattan genom att trycka på den, nu är utrustningen sammankopplade.
- Obs! Om du vill använda "Teach & Treat" med dess egen fjärrkontroll igen, måste du para ihop maskinen med fjärrkontrollen på samma sätt.

Knappar på elektronikenheten

- ON: Startar elektronikenheten. Lysdioderna blinkar till som en bekräftelse.
- S: Stänger av eller sätter på ljudet (ljudet är aktiverat som standard).
- OFF: Stänger av elektronikenheten. En ljudsignal piper till som en bekräftelse.

Batteri

- Elektronikenheten drivs av 3 stycken AA 1,5V alkaliska standardbatterier (ej laddningsbara).
- För att förlänga batteriernas livslängd stängs elektronikenheten av automatiskt om ingen aktivitet har registrerats under de senaste 15 minuterna. En ljudsignal hörs när enheten stängs av.