

Bruksanvisning "Top Pet Target"

Tack för att du väljer att använda Top Pets elektroniska target "Top Pet Target", vi hoppas att det kommer att ge dig många positiva träningsupplevelser tillsammans med din hund

Användning

- "Top Pet Target" är en komplett produkt som känner av när en hund trampar på en Target. Indikeringen sker med ljud, ljus och även med godisbelöning via en Treat and Train maskin
- Produkten är tänkt att användas vid träning för att öka förståelsen hos hunden att träffa en viss yta, t.ex. kontaktfältet på en agility-balans
- "Top Pet Target" fungerar för hundar med en vikt mellan 1 – 60 kg
- Sladdarna på targetmattan är **inte** avtagbara och får inte utsättas för drag eller vridkrafter
- Utrustningen är **inte** vattentät och skall skyddas mot regn och väta
- Targetmattan skall **inte** rullas ihop eller vikas samman, detta riskerar att förstöra den elektroniska sensorn

Montering

- Placera Targetmattan på en fast och plan yta, koppla in sladdarna till valfri kontakt på elektronikenheten
- Starta elektronikenheten genom att trycka på On knappen
- Efter användning, stäng av elektronikenheten med Off-knappen och dra ut sladdarna från elektronikenheten

Funktion

- Elektronikenheten har två olika ljudsignaler, om man använder den större mattan kan detta användas för att ge olika signaler som indikering på vilken del av mattan som aktiverats.
- Elektronikenheten har en ljussignal med 3 st blå LED lampor

Treat and Train

- Elektronikenheten kommunicerar även med en "Treat and Train" maskin och detta kan användas för belöning. Ställ då in Treat and Train maskinen på kanal 1 för denna funktion
- Vill man använda Treat and Train maskinen oberoende men ändå tillsammans med "Top Pet Target" skall Treat and Train maskinen ställas om till kanal 2, 3 eller 4 och samma sak för dess fjärrkontroll. "Top Pet Target" kommunicerar enbart på Treat and Train maskinens kanal 1

Knappar på elektronikenheten

- On – startar elektronikenheten, lysdioderna blinkar till som kvittens
- S – stänger av eller aktiverar ljudet, förval är att ljudet är aktiverat
- Off – stänger av elektronikenheten, ljudet piper till som kvittens

Batteri

- Elektronikenheten använder 3 x AA 1,5V Alkaline standard batterier (Icke laddbara)
- För att förlänga batteriernas livslängd har elektronikenheten en automatisk avstängning när ingen aktivitet skett de senaste 15 minuterna, en ljudsignal indikerar avstängningen

Instructions for use "Top Pet Target"

Thank you for choosing to use Top Pet's electronic target "Top Pet Target", we hope it will give you many positive training experiences with your dog

Use

- "Top Pet Target" is a complete product that detects when a dog steps on a Target. The indication is done with sound, light and also with rewards via a Treat and Train machine
- The product is intended to be used during training to increase the dog's understanding of stepping on a certain area, e.g. the contact zone on an agility dog walk
- "Top Pet Target" works for dogs with a weight between 1 - 60 kg
- The cables on the target mat are not removable and must not be subjected to stress.
- The equipment is not waterproof and must be protected from rain and moisture
- The target mat must not be rolled up or folded, as this may damage the electronic sensor

Mounting

- Place the Target mat on a firm and flat surface, connect the cables to any socket on the electronics unit
- Start the electronics unit by pressing the On button
- After use, switch off the unit with the Off button and unplug the wires from the electronics unit

Feature

- The electronics unit has two different audio signals, if you use the larger mat, this can be used to give different signals as an indication of which part of the mat has been activated.
- The electronics unit has a light signal with 3 blue LED lights

Treat and Train

- The electronics unit also communicates with a "Treat and Train" machine and this can be used for reward. Then set the Treat and Train machine to channel 1 for this function
- If you want to use the Treat and Train machine independently but still together with the "Top Pet Target", the Treat and Train machine must be switched to channel 2, 3 or 4 and the same for its remote control. "Top Pet Target" only communicates on the Treat and Train machine's channel 1

Buttons on the electronics unit

- On - starts the electronics unit, the LEDs flash
- S - mutes or activates the sound, default is that the sound is activated
- Off - turns off the electronics unit, the sound beeps like the acknowledgment

Battery

- The electronics unit uses 3 x AA 1.5V Alkaline standard batteries (Non-rechargeable)
- To extend battery life, the electronics unit has an automatic shutdown when no activity has taken place in the last 15 minutes, an audible signal indicates the shutdown