

Användarinstruktioner för 4G Kids Smart Watch



Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den för att kunna installera och använda korrekt! Färgen är beroende av den verkliga produkten.

1. Förberedelse före användning

Kontrollera om enheten är med kompletta tillbehör.

(Klocka*1st; USB-kabel*1st; Användarmanual*1st)

Välj ett 4G Nano SIM-kort som uppfyller kraven, detaljer hänvisas till återförsäljarens förslag.

SIM-kortet måste aktivera GPRS-data och nummerpresentation.

2. Sätt i SIM-kortet

Ta ut SIM-kortsfacket när klockan är avstängd. Sätt i SIM-kortet i facket och sätt i facket i klockan.

3. På/Av

Ström på: Tryck länge på strömbrytaren i 3 sekunder, det kommer att bli vibrationer när klockan slås på.

Stäng av: Stäng av den via alternativet Avstängning i menyn "Inställningar".

Observera att du inte tar bort SIM-kortet direkt när det är på, för att förhindra att kortet går sönder.

4. Instruktioner



SIM-kortplats

Magnetisk laddning



Roterande kodare*

Strömknapp/SOS

*Rotary encoder: Vrid för att växla ratten, tryck kort för att gå in i menygränssnittet, dubbelklicka för att växla menystil.

5. APP Installation och användning

1. Android-systemanvändare: ladda ner 'SeTracker 2' från Google Spela. IOS-systemanvändare: ladda ner "SeTracker 2" från APP store. Eller skanna nedan QR-kod för att ladda ner "SeTracker 2".



SeTracker 2

6. Huvudfunktionsinstruktion:

1. Multi Location Mode: GPS+APGS+LBS+WIFI; Föräldrar kan kontrollera realtidsplatsen från APP-kartan.
Skjut ned urtavlan för att kontrollera aktuellt datum, veckodag, el, Bluetooth-status, WIFI-status, väckarklockastatus, belöningar, **aviseringsmeddelande**.
Skjut upp ratten för att ställa in ljusstyrkan på skärmen, slå på/av WIFI eller Bluetooth, justera multimediasvolym och ringvolym.
2. Kontakt: Användaren kan lägga till kontakter för klocka på APP, kan lägga till 100 st kontakter som mest.
3. Telefon: Användaren kan ringa självständigt, vilket kan slås på eller stängas av med APP.
4. SOS: Tre SOS-nummer kan ställas in, det kommer att utlösas genom att trycka länge på SOS-knappen i 5 sekunder. Tre telefonnummer kommer att ringas efter varandra två gånger tills samtalet besvaras (När SOS-larmet utlöstes kommer platsinformationen automatiskt att skickas via SMS till förinställningen

2. Öppna APP efter installationen, APP stöder 32 språk. Klicka för att registrera dig, använd ditt e-postkonto för att registrera dig och slutföra registreringen enligt anvisningarna. Kontot loggas in automatiskt efter registrering. (Obs: Det finns fem områden: Asien och Oceanien, Hongkong, Europa och Afrika, Sydamerika, Nordamerika. Vänligen välj den relaterade servern enligt din region när du registrerar dig, annars kommer klockan inte att kunna ansluta till appen, vilket kommer att påverka normal användning av klockan).



SOS-nummer. Utgångspunkten är att klockan är under GPS-lägesmod för närvarande, annars kommer SMS:et bara att säga "SOS-larmet kan inte få plats".) APP kommer att få ett SOS-larmmeddelande samtidigt.

5. Alarm: Tre väckarklockor kan ställas in på APP.

6. Inställningar: användaren kan stänga av klockan och göra andra inställningar härifrån.

7. Galleri: Dela fotot taget med kameran till APP genom att trycka länge på bilden.

8. Historik: Alla missade samtal, samtal in och samtal kan sparas.

9. SMS: Kan skicka och ta emot SMS.

10. APP Store: Användaren kan installera WhatsApp, Line, Google Translate, Calculator, Calendar härifrån.

11. Steg: Föräldrar kan kontrollera barnens steginformation efter att ha aktiverat den här funktionen på APP.

12. Matematik: Ett klassiskt pusselspel, hjälper barn muntlig beräkningsförmåga.

13. Wechat: Stöder röstchatt med APP, kan ta emot och skicka röstmeddelande på 15 sekunder och bilduttryck. Användaren kan också skicka bild eller ringa videosamtal till APP här.

14. Videosamtal: Stödjer videosamtal med det bundna APP-kontot.

15. Schema: Kan spela in barnets klassschema.

16. Stoppur: Timing.

17. Miniräknare: Kalkylerar.

18. Kalender: Kontrollera datuminformation.

19. Urtavla: Långt tryck på urtavlan kan växla till olika tema.

20. Ansiktsuppläsning: Klockan kan aktivera ansiktsuppläsningfunktionen, som först måste få tillstånd från föräldrarna.

21. Musik: Användaren kan skicka låtar att titta på via Bluetooth och sedan kan klockan spela upp låtarna från musikspelaren.

22. Videospelare: Användaren kan spela upp eller ta bort video här.

23. Ljudinspelare: Användaren kan spela in röst och spara/radera den här.

24. Flashcard: barn kan lära sig några engelska ord här.

25. QR-kod: användaren kan kontrollera enhetens RegCode och APP ladda ner QR-kod här.

26. Genvägsmemu: skjut åt höger från vänster sida av startsidan för att gå till genvägsmenyn, de fyra menyerna som nyligen använts av användaren kommer att spelas in här, medan menyerna Telefon och Kontakt är fasta.

7. Felsökning

När första gången du använder klockan men den misslyckas med att ansluta till servern

(Setracker-appen visar "Enhet offline. Det finns förmodligen ingen nätverkstäckning, eller så är den avstängd"), kontrollera:

1. Se till att SIM-kortet satts i för att se när det är avstängt.

2. Se till att SIM-kortet är aktiverat med GPRS-data.

3. Se till att SIM-kortet i klockan kan ringa/ta emot samtal.

4. Om klockan kan ringa/ta emot samtal, använd din smarttelefon för att skicka SMS: pw, 123456,ts# till klockans SIM-kort, och kontrollera svarsmeddelandet från klockan, kontrollera om IMEI-numret är detsamma som den i menyn "Enhetsinformation" och den på klockans baksida. Kontrollera samtidigt om det finns internet anslutet på klockan och kontakta säljaren för ytterligare hjälp.

8.Påminner:

S: Högst 50 enheter kan bindas till ett konto. Kontrollera klockans IMEI på enhetsinformationsmenyn, om den skiljer sig från IMEI-dekalen på baksidan av klockan kan klockan inte ansluta till APP.

B: Byt onlineenhet: Om flera enheter styrs av ett konto, klicka på enhetsikonen för att byta en enhet till en annan.

C: Larmindikator för klockan: Klicka på informationsmenyn för APP på mobiltelefonen för att gå till informationscentret för att se det specifika varningsinnehållet.

PHILIPPE PALMER
NEW YORK