

Installation av MVT Premium rotorsystem

1. Skruva fast bottenplattan med uttaget mot motorblockets kabelutgång.
2. Skruva fast statorn så att kablarna kommer ut vid plattans uttag.
3. Ställ kolven i sitt högsta läge (ÖD, TDC) och skruva fast rotorn så att dess streck linjerar med rätt streck på statorn. Det finns två streck på statorn beroende på om det är med- eller moturs rotation.
4. Skruva fast tändspolen så att den får en bra jordkontakt.
5. Anslut svart kabel från CDI till samma jordpunkt som i steg 4.
6. Anslut gul/grön kabel från statorn till samma jordpunkt som i steg 4.
7. Koppla ihop röd/svart från statorn med röd/svart på CDI.
8. Anslut orange kabel från CDI till tändspolen.
9. Gul kabel (växelström) från statorn kopplas till lysen via regulator på samma sätt som för Kokusanssystem.
10. För att ladda batteriet anslut den vanliga Kokusanregulatorn.
11. Blå kabel ansluts ej (isoleras). Den aktiverar RPM-begränsning om den jordas.
12. Svart-Vit kabel ansluts till dödaren.

Tändsystemet genererar mycket värme så det behöver vara någon form av ventilation genom att t.ex. borra några 8-10 mm hål på lämpliga ställen eller fräsa slitsar.

