

Montageanleitung für Wandeinbauleuchte LEDI-LIGHT® VISIR

Achtung, unbedingt lesen!


Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Wandeinbauleuchte ist nur für den Anschluß an 12 Volt zugelassen. Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Das Produkt ist vor starker Verschmutzung und Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u. ä., zu schützen. Eine andere Verwendung, wie zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluß, Brand, etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen!

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

- Versichern Sie sich, daß alle elektrischen Verbindungen und Verbindungsleitungen vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung sind.
- Beachten Sie bei der Montage der Wandeinbauleuchte, daß die Anschlußleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Beachten Sie bei eventueller Verwendung von Werkzeugen zur Montage die Sicherheitshinweise der Werkzeughersteller.
- Platzieren Sie die Wandeinbauleuchte niemals in der Nähe von brennbaren Materialien, z.B. Vorhängen und elektrischen Kabeln. Brandgefahr!
- Stellen Sie beim Einbau sicher, daß ein Mindestabstand von 20 cm zur angestrahlten Fläche nicht unterschritten wird. Dies wird durch folgendes Symbol auf dem Typenschild dokumentiert.



HINWEIS: Bei der Installation sind zahlreiche Sicherheitsvorschriften zu beachten, die nur der Elektro-Fachmann kennen kann.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß die Einhaltung der Norm nur dann garantiert ist, wenn von uns gelieferte Transformatoren oder Sicherheitstransformatoren, die den geltenden Vorschriften nach VDE 0551 entsprechen, Verwendung finden. Beachten Sie die für den Transformator angegebenen Werte (Ta) der Temperaturklasse, z.B. darf bei Betrieb mit einem Transformator mit einem angegebenem Ta 40 der Wert der Umgebungstemperatur 40° C nicht überschritten werden. Wir lehnen jede Verantwortung ab, wenn die verwendeten Transformatoren nicht den geltenden Bestimmungen entsprechen oder die Leuchte unsachgemäß installiert wurde.

Elektrischer Anschluß:

ACHTUNG! Verwenden Sie nur konventionelle Transformatoren.

Montage der Wandeinbauleuchte:

Achten Sie bei der Hohlraummontage darauf, daß die Wandstärke eine Dicke von 0,8 cm nicht unterschreitet. Wandausschnitt markieren und ausschneiden (Einbaumaß: 9,5 x 6,0 cm, Tiefe: min. 3,5 cm). Die Leuchte an die Niederspannung von 12 Volt anschließen. Achten Sie bei der Montage darauf, daß die Anschlüsse der Leuchte zugentlastet sind. Richten Sie die Haltefedern in Montagerichtung aus und führen die Leuchte in den Wandausschnitt ein, bis diese fest in der Montagefläche sitzt. Die Wandeinbauleuchte besitzt einen Abschatter, der um ca. 45° gesenkt ist.

Technische Daten:

Spannung:	12 V
Leuchtmittel:	4 LED
Leistung:	0,4 W ges.
Einbaumaße:	9,5 x 6 cm, Tiefe : min. 3,5 cm
Importeur:	SLV Elektronik GmbH

