

Bruksanvisning Wouxun KG-Q336

Allmänt

Wouxun KG-Q336 är en handapparat som har 4 st frekvensband, varav 3 tillåter sändning.

Radion har dubbla mottagare och färgdisplay med 9 teckenrader.

Man kan ställa in två VHF-frekvenser eller två UHF-frekvenser eller en av varje.

Radion har FM-rundradio och är klassad IP 55.

Den kan användas som en krossbandsrepeater.

Radion är förprogrammerad med 37 kanaler, för åkeririks, lantbruk och jakt samt allmänna kanaler.



Band, MHz	RX/TX	Area A/B
76–108	FM radio RX	
66–88	FM RX/TX	A
108–136	AM RX	A
136–174	FM RX/TX	A/B
216–260	FM RX	A
320–400	FM RX	A
400–480	FM RX/TX	A/B
714–999	FM RX	A

Funktion av knappar och rattar

Det översta vredet till höger uppe på radion är strömbrytare och volymkontroll.

Det undre vredet är kanalväljare (max 999 kanaler).

Den röda knappen på ovensidan, ett kort tryck tändar ficklampan och ett långt tryck sänder en larmsignal.

Den översta lilla knappen på vänster sida är programmerad som sändningsknapp för subkanalen.

Den stora knappen på vänster sida är sändningsknapp eller PTT, för MAIN kanalen.

Den mellersta knappen på vänster sida (PF2), en kort tryckning startar FM-radion, tryck * för att starta skanning. Det går också att skriva in frekvensen efter att man tryckt RPT. Ett långt tryck startar skanning.

Den nedre knappen på vänster sida, ett kort tryck öppnar brusspärren.

MENU-knappen öppnar med ett kort tryck för de 24 menyer där många funktioner kan ställas in för subkanalen. Ett långt tryck öppnar de 38 menyer som gäller både sub- och mainkanalerna.

Band-knappen växlar mellan area A och B.

EXIT-knappen avslutar en menyinställning (men bekräfta först med MENU).

Pil upp- och pil ned-knapparna kan användas för att byta kanal, men används främst för att välja alternativ i menyerna.

TDR- V/M-knappen, ett kort tryck växlar mellan en-kanal- och två-kanalmod. Ett långt tryck växlar arbetsläge mellan VFO-mod – kanalmod med kanalnummer – kanalmod med frekvens och kanalnummer – kanalmod med namn.

RPT-knappen, ett kort tryck växlar till krossbandsrepeater. I krossbandsläge är MAIN kanal mottagare och den andra sändare. De måste stå inställda på olika band, VHF och UHF. Ett långt tryck växlar till "talkaround".

***/ SCAN-knappen**, ett långt tryck för att starta skanning. Ett kort tryck aktiverar "reverse function".

Nyckel-knappen används till att öppna/låsa tangentbordet. Tryck ca 2 sekunder.

Övriga knappar används som sifferknappar eller som snabbval för att gå till en meny efter att MENU har tryckts.

Observera att alla funktioner går att ändra i frekvensmod, medan bara vissa går att ändra i kanalmod.

Stoppursfunktionen slås på genom att gå till huvudmeny 17 och ställa in på ON. Start sker genom att trycka på # lockknappen och stopp genom tryck på vilken knapp som helst. För återstart tryck MENU.

USB-C-laddning finns bakom nedre luckan på vänster sida.

De olika funktionsmenyerna

Det finns 38 huvudmeny inställningar, med långt tryck på MENU och 24 inställningar på Sub-meny, med kort tryck.

Några exempel på användbara funktioner för sub-meny:

- 3.** Uteffekt, 1W, 2W, 5W
- 6.** RX-CTCSS, subton mottagning
- 7.** TX-CTCSS, subton sändning
- 24.** AM-mode, on/off

Några exempel på användbara funktioner för main-meny:

- 21.** Autolock, on/off
- 24.** Repeater, krossband
- 38.** Disy mode, bakgrundsfärg i teckenfönstret

För fler inställningar, se den engelska bruksanvisningen.

Ställ in en tillfällig frekvens

Gå till frekvensmod och knappa in frekvensen. De inställningar som är gjorda för kanalsteg, repeaterskift och plus- eller minusskift gäller.

Lagra en frekvens i en minneskanal

- Gå till frekvensmod och skriv in en mottagarfrekvens.
- Tryck kort på **MENY + 14 + MENY** och välj kanalnummer med piltangenterna, samt tryck **MENY** för att lagra kanalen och sedan **EXIT**.

Programmering vid leverans

Kanal 03 till 06 är programmerade med de 4 licensbelagda kanalerna för åkerier, Åkeririks 1 till 4.

Kanal 10–27 är programmerade med de 18 licensfria kanalerna för allmän användning på 69 MHz.

Kanal 51–97 på **VHF** är programmerade med de 6 licensfria kanalerna på 155 MHz, avsedda för lantbruk och jakt. Den sjunde kanalen är en allmän licensfri industrikanal.

Kanal 101–148 på **UHF** är programmerade för de 8 allmänna licensfria kanalerna på 444 MHz.

L-VHF

Kanal 3 85,9375 MHz max 25 W, Riks 1 Licensbelagd kanal
Kanal 4 85,9625 MHz max 25 W, Riks 2 Licensbelagd kanal
Kanal 5 86,6625 MHz max 25 W, Riks 3 Licensbelagd kanal
Kanal 6 87,2875 MHz max 25 W, Riks 4 Licensbelagd kanal

Kanal 10 69,60625 MHz max 5 W	Kanal 20 69,0125 MHz max 25 W
Kanal 11 69,61875 MHz max 5 W	Kanal 21 69,0375 MHz max 25 W
Kanal 12 69,63125 MHz max 5 W	Kanal 22 69,0625 MHz max 25 W
Kanal 13 69,64375 MHz max 5 W	Kanal 23 69,0875 MHz max 25 W
Kanal 14 69,65625 MHz max 5 W	Kanal 24 69,1125 MHz max 25 W
Kanal 15 69,66875 MHz max 5 W	Kanal 25 69,1375 MHz max 25 W
Kanal 16 69,68125 MHz max 5 W	Kanal 26 69,1625 MHz max 25 W
Kanal 17 69,69375 MHz max 5 W	Kanal 27 69,1875 MHz max 25 W
Kanal 18 69,70625 MHz max 5 W	
Kanal 19 69,71875 MHz max 5 W	

VHF

Kanal 51 155,425 MHz max 5 W
Kanal 52 155,475 MHz max 5 W
Kanal 53 155,500 MHz max 5 W
Kanal 54 155,525 MHz max 5 W
Kanal 55 155,400 MHz max 5 W
Kanal 56 155,450 MHz max 5 W
Kanal 57 156,000 MHz max 5 W

UHF

Kanal 101 444,600 MHz max 2 W
Kanal 102 444,650 MHz max 2 W
Kanal 103 444,800 MHz max 2 W
Kanal 104 444,825 MHz max 2 W
Kanal 105 444,850 MHz max 2 W
Kanal 106 444,975 MHz max 2 W
Kanal 107 444,875 MHz max 2 W
Kanal 108 444,925 MHz max 2 W

Kanal 61–67 och 111–118 är programmerade som ovan men med en subton på **67,0 Hz**.
Kanal 71–77 och 121–128 är programmerade som ovan men med en subton på **71,9 Hz**.
Kanal 81–87 och 131–138 är programmerade som ovan men med en subton på **77,0 Hz**.
Kanal 91–97 och 141–148 är programmerade som ovan men med en subton på **82,5 Hz**.

En subton sänds ut vid sändning och öppnar de mottagare som har samma ton inställd. Användning av subton eliminerar brusstörningar och man slipper höra andra användare på samma frekvens.

