

Bruksanvisning Wouxun KG-A201

Allmänt

Wouxun KG-A201 är en handapparat som har två frekvensband.

Radion har dubbla mottagare och färgdisplay med 9 teckenrader.

Man kan ställa in två VHF-frekvenser eller två UHF-frekvenser eller en av varje. Radion har FM-rundradio och är klassad IP 55.

Radion har inbyggd Blåtand. Radion kan även laddas med USB-C.

Radion är förprogrammerad med kanaler för lantbruk och jakt samt licensfria kanaler.



Band, MHz	RX/TX	Area A/B
76–108	FM radio RX	
108–136	AM RX	A, flygbandet
136–174	FM RX/TX	A/B
400–480	FM RX/TX	A/B

© 2022 Wouxun KG-A201 User Manual

Funktion av knappar och rattar

Den översta ratten till höger uppe på radion är strömbrytare och volymkontroll.

Den mittre ratten är kanalväljare (max 999 kanaler).

Den översta knappen på vänster sida är sändningsknapp eller PTT.

Den mellersta knappen på vänster sida (PF1), ett kort tryck startar FM-radion, ett långt startar VOX (talstyrd sändning).

Den nedre knappen på vänster sida (PF2), ett kort tryck startar skanning och ett långt öppnar brusspärren.

PF1 och PF2 kan programmeras för andra funktioner, MENU långt tryck 10–14.

MENU-knappen öppnar med ett kort tryck för de 23 menyer där många funktioner kan ställas in för vald subkanal. Ett långt tryck öppnar de 37 menyer som gäller både sub- och main-kanalerna.

Band-knappen växlar mellan area A och B.

EXIT-knappen avslutar en menyinställning (men bekräfta först med MENU).

Ett långt tryck aktiverar tangentlåset, till/från.

Pil upp- och pil ned-knapparna kan användas för att byta kanal, men används främst för att välja alternativ i menyerna.

TDR-V/M-knappen ett kort tryck, växlar mellan en-kanal- och två-kanalmod. Ett långt tryck, växlar arbetsläge mellan VFO-mod – kanalmod med kanalnummer – kanalmod med frekvens & kanalnummer – kanalmod med namn.

RPT-knappen ett kort tryck växlar till krossbandsrepeater. I krossbandsläge är MAIN kanal mottagare och den andra sändare. De måste stå inställda på olika band, VHF och UHF. Ett långt tryck växlar till ”talkaround”.

***/SCAN-knappen** ett långt tryck för att starta skanning. Ett kort tryck aktiverar ”reverse function”.

Nyckel-knappen används till att öppna/låsa tangentbordet. Tryck ca 2 sekunder.

Övriga knappar används som sifferknappar eller som snabbval för att gå till en meny efter att MENU har tryckts.

Observera att alla funktioner går att ändra i frekvensmod, medan bara vissa går att ändra i kanalmod.

Stoppursfunktionen slås på genom att gå till huvudmeny 36 och ställa in på ON.

Öppning sker genom att trycka kort på # lockknappen och start/stopp genom trycka på MENU. För att gå ur tryck på vilken knapp som helst.

De olika funktionsmenyerna

Det finns 38 huvudmeny inställningar, med långt tryck på MENU och 24 inställningar på Sub-meny, med kort tryck.

Några exempel på användbara funktioner för sub-meny:

- 3.** Uteffekt, 1W, 2W, 5W
- 6.** RX-CTCSS, subton mottagning
- 7.** TX-CTCSS, subton sändning
- 22.** AM-mode, on/off

Några exempel på användbara funktioner för main-meny:

- 22.** Autolock, on/off
- 24.** Repeater, krossband
- 26.** Larm
- 35.** Blåtand på/av

För fler inställningar, se den engelska bruksanvisningen.

Ställ in en tillfällig frekvens

Gå till frekvensmod och knappa in frekvensen. De inställningar som är gjorda för kanalsteg, repeaterskift och plus- eller minusskift gäller.

Lagra en frekvens i en minneskanal

- Gå till frekvensmod och skriv in en mottagarfrekvens.
- Tryck kort på MENY + 14 + MENY och välj kanalnummer med piltangenterna, samt tryck MENY för att lagra kanalen och sedan EXIT.

Programmering vid leverans

Kanal 01–47 på **VHF** är programmerade med 6 licensfria kanalerna på 155 MHz, avsedda för lantbruk och jakt. Den sjunde kanalen är en allmän licensfri industrikanal.

Kanal 51–98 på **UHF** är programmerade för de 8 allmänna licensfria kanalerna på 444 MHz.

VHF

Kanal 01 155,425 MHz max 5 W
Kanal 02 155,475 MHz max 5 W
Kanal 03 155,500 MHz max 5 W
Kanal 04 155,525 MHz max 5 W
Kanal 05 155,400 MHz max 5 W
Kanal 06 155,450 MHz max 5 W
Kanal 07 156,000 MHz max 5 W

UHF

Kanal 51 444,600 MHz max 2 W
Kanal 52 444,650 MHz max 2 W
Kanal 53 444,800 MHz max 2 W
Kanal 54 444,825 MHz max 2 W
Kanal 55 444,850 MHz max 2 W
Kanal 56 444,975 MHz max 2 W
Kanal 57 444,875 MHz max 2 W
Kanal 58 444,925 MHz max 2 W

Kanal 11–17 och 61–68 är programmerade som ovan men med en subton på **67,0 Hz**.

Kanal 21–27 och 71–78 är programmerade som ovan men med en subton på **71,9 Hz**.

Kanal 31–37 och 81–88 är programmerade som ovan men med en subton på **77,0 Hz**.

Kanal 41–47 och 91–98 är programmerade som ovan men med en subton på **82,5 Hz**.

En subton sänds ut vid sändning och öppnar de mottagare som har samma ton inställd. Användning av subton eliminerar brusstörningar och man slipper höra andra användare på samma frekvens.

