



Bruksanvisning för snökanon

Vissa av lådorna med snökanonen innehåller manometer. Denna manometer ska inte användas om det finns möjlighet att ansluta direkt mellan högtryckstvätten och kanonen. Den används endast om anslutningen på högtryckstvätten är för grund.

Uppstart:

1. Lägg fram vattenslang och förlängningssladd på platsen där utrustningen ska stå
 - 1 Snökanon
 - 2 Kompressor
 - 3 Högtryckstvätt
2. Sätt upp kanon, kompressor och högtryckstvätt.
3. Anslut snabbkopplingen (från kanonen) till kompressorn, och koppla den andra slangen från kanonen till högtryckstvätten.
4. Sätt i kontakterna för att ansluta ström.
5. Öppna vattenkranen.
6. Starta högtryckstvätten.
7. Starta luftkompressorn.

Avsluta snöproduktionen:

1. Stäng vattenkranen.
2. Stoppa högtryckstvätten.
3. Anslut tömningsslangen mellan luftkompressorn och högtryckstvätten (vattenanslutning). Om sådan finns.
4. När det inte längre kommer vatten från kanonen (endast luft), stäng av kompressorn.
5. Demontera utrustningen och bär in den i värmen.
6. **Högtryckstvätten ska tas ut sist och in först.**
7. Töm kompressorn på kondensvatten (det finns en avtappningskran i botten av tanken).

Om du har en förlängningsdel från Gardena kan tömningsslangen och kompressorn även användas för att tömma trädgårdsslangen.