

Knapp på armaturen (Lamp Button On/Off)

Tryck på knappen på armaturen för att välja arbetsläge:

Tryck en gång för läge A.

Tryck två gånger för läge B.

Tryck tre gånger för att stänga av.

Fjärrkontroll

Tryck först på knappen på armaturen för att aktivera armaturen och använd sedan fjärrkontrollen för att justera arbetslägena.

Läge A - Konstant ljusläge

Tryck på knappen på armaturen första gången eller på fjärrkontrollen, lampan kommer automatiskt slå på på natten och håll 60 % ljusstyrka konstant i 4 timmar, sedan växlar armaturen till sensorläge.

Läge B - Sensorläge 120°

Tryck två gånger på knappen på armaturen eller på fjärrkontrollen och då kommer armaturen att automatiskt slås på med 100 % full ljusstyrka vid rörelse inom 120° detekterat område, armaturen går sedan, inom 20 sekunder utan rörelse ner till 30 % ljusstyrka .

Inställning av tid och ljusstyrka med fjärrkontrollen

Läge A (konstant ljusläge): tid och ljusstyrka är båda justerbara.

Till exempel:

- Tryck på knappen "Constant Lighting Mode".
- Tryck på knappen "Time 2H".
- Tryck på knappen "Brightness 60%".

Lampan blinkar en gång efter att ha tryckt på varje knapp ovan, vilket indikerar att den har ställts in enligt nedan: Lampan slås på automatiskt på natten och håller 60 % ljusstyrka i 2 timmar, sedan övergår den till sensorläge.

Läge B (Sensorläge): endast ljusstyrka är justerbar.

Till exempel:

- Tryck på knappen "Sensor Mode";
- Tryck på knappen "Brightness 60%".

Lampan blinkar en gång efter att ha tryckt på varje knapp ovan, vilket indikerar att den har ställts in enligt nedan: Lampan slås på automatiskt med 60 % ljusstyrka när rörelse detekteras inom området, växlar sedan till svag ljusstyrka (30 % av 60 % ljusstyrka) vid 20 sekunder utan rörelse.