



## Utbyte av element

*Elementet är en förbrukningsvara, livslängd kan variera beroende på förutsättningar. Om förbrukningen av element upplevs onormalt hög – kontakta din installatör för rådgivning.*

**OBS:** Rökastermometer skall alltid finnas monterad vid eldning med pellets.

**Detta får endast göras av person med behörighet eller tillräcklig kännedom för dessa arbeten. Brännaren kan även skickas in för byte av element.**

### ***Demontering element:***

- 1 Tag ur el-kontakten, kontrollera att brännaren är strömlös, tag bort elkablarna på elementet.
- 2 Tag bort den lilla främre sotluckan, skjut elementet framåt tills det kommer ut där sotluckan satt.

### ***Montering element:***

- 3 Gör rent i utrymmet, kläm ihop elementet och för in det där det gamla elementet kom ut. Var försiktig så att elementet inte skadas.
- 4 Styr upp elementet när det kommer ut genom hålen, så att elementet inte skadas.
- 5 Skjut in elementet så långt det går, därefter skjut tillbaka 20-25 mm på liten brännare och 30-35 mm på stor brännare. Elementet är nu på plats.  
**OBS! Glöm ej att sätta tillbaka den lilla sotluckan.**
- 6 När elementet sitter på rätt plats, anslut elen lägg krympslang över så att anslutningen samt muttrar är ordentligt skyddad. Skruva alltid fast elementet enligt originalmonteringen.
- 7 Sätt i främre sotluckan och provkör, skyddskåpa och andra eventuella skydd skall sitta monterat före provkörning.
- 8 **Viktigt:** Tänk på att ställa in tändningstiden på Parameter B1 (se manual).
- 9 **Viktigt:** Se till att rökgaserna är rätt inställd, 150 - 180 °C för liten brännare och ca 200 – 230 °C för stor brännare.
- 10 **Viktigt:** Lagra dina reservelement så varmt torrt som möjligt, på till exempel rökrör mellan panna och skorsten 100 -200 °C.
- 11 **Info:** Tändelement & verktyg för montering av tändelement finns numera att beställa på vår webb-shop på: [www.lindquistheating.se](http://www.lindquistheating.se).