



EN Instructions for use Flagpole christmas tree light

400 x LED (3 V, 0.06 W); warm white
Transformer: IP44, input: 220–240 V, 50 Hz, output: 31 V, 8 W
LED lights in bundles of 50.
For outdoor use only. Cable length from the last light to the transformer: 8 m.

Set contains
Eight LED string lights approx. 10 m long (each containing 50 LED lights), attached to a ring
24-hour timer
8 m connection cable and transformer

How to use
Attach the ring connecting the string lights to the cord on the flagpole. Make sure that the string lights can hang freely and that there are no knots. Raise the flagpole cord so that the string lights hang freely. Attach the ends of the string lights to the ground using the designated ground hooks.

Timer INSTRUCTIONS
Press the button once to turn on the power.
Press the button a second time to turn on the lights. The string lights will turn off after six hours and turn on again in 18 hours, at the same time of day as when they were first turned on. The lights can be turned off by pressing the button a third time.
If you wish to re-time the lights, first turn them off and then turn them on again at the desired time.

FI Käyttöohje Jouluvalosarja lipputankoon

400 x LED (3 V, 0,06 W); lämmin valkoinen
Muuntaja: IP44, tulo: 220–240 V, 50 Hz, lähtö: 31 V, 8 W
LED-valot 50 kpl:n nipuissa.
Vain ulkokäyttöön. Johto muuntajalle: 8 m.

Sarjan osat
Kahdeksan noin 10 m:n LED-valoketjua (jokaisessa 50 LED-valoa) renkaaseen kiinnitettynä.
Vuorokausiajastin
Liitäntäjohto 8 m muuntajalla

Käyttöopas
Kiinnitä valoketjuja yhdistävä rengas lipputangon naruun.
Varmista, että valoketjut pääsevät roikkumaan vapaina ja ettei niissä ole solmuja.
Nosta lipputangon naru ylös niin, että valoketjut roikkuvat vapaina.
Kiinnitä valoketjut alhaalta kiinni maahan niille tarkoitetuilla maakoukuilla.

Ajastimen OHJEET
Paina nappia kerran kytkeäksesi virran. Paina nappia toisen kerran syyttääksesi valot. Valoketjut sammuvat kuuden tunnin kuluttua ja syttyvät uudelleen 18 tunnin kuluttua eli samaan kellonaikaan kuin ensi kerran sytytetäessä.
Valot voi sammuttaa painamalla nappia kolmannen kerran.
Mikäli haluat ajastaa valot uudelleen, sammuta ne ensin ja sytytä ne sitten uudelleen haluamaasi kellonaikaan.

SV Bruksanvisning Ljusslinga för flaggstång

400 x LED (3 V, 0,06 W); varmvit
Transformator: IP44, ineffekt: 220–240 V, 50 Hz, uteffekt: 31 V, 8 W
LED-lampor i knippen à 50 st.
Endast för utomhusbruk. Sladdlängd till transformator: 8 m.

Seriens delar
Åtta ca 10 m långa LED-ljusslingor (50 LED-lampor per ljusslinga) fästa i en ring.
Dygnstimer
Anslutningsladd 8 m med transformator

Bruksanvisning
Fäst ringen som förenar ljusslingorna i flaggstångens rep.
Se till att ljusslingorna hänger fritt och inte har några knutar.
Lyft upp flaggstångens rep så att ljusslingorna hänger fritt.
Fäst ljusslingornas nedre ändar i marken, i de kroker som är avsedda för detta ändamål.

ANVISNINGAR för timer
Tryck på knappen för att slå på strömmen.
Tryck på knappen en gång till för att tända lamporna. Ljusslingorna släcks efter 6 timmar och tänds igen efter 18 timmar, dvs. vid samma klockslag som första gången de tändes.
Du släcker lamporna genom att trycka på knappen en tredje gång.
Om du vill tidsinställa lamporna igen, släck dem först och tänd på nytt vid önskat klockslag.

DK Bruksanvisning Lyskæde til flagstang

400 x LED (3 V, 0,06 W); varm hvid
Transformator: IP44, indgangseffekt: 220-240 V, 50 Hz, udgangseffekt: 31 V, 8 W
LED-lamper i bundter af 50 stk.
Kun til udendørs brug. Kabellængde til transformator: 8 m.

Dele af serien
Otte LED-lyssløjfer på ca. 10 m (50 LED'er pr. lysløjfe), der er fastgjort i en ring.
Timer til dagslys
Tilslutningskabel 8 m med transformer

Vejledning til brug
Fastgør ringen, der forbinder lysene, til flagstangens reb.
Sørg for, at lyskæderne hænger frit og ikke er bundet i knuder.
Løft flagstangstovet, så lysene hænger frit.
Sæt de nederste ender af lysene fast i jorden ved hjælp af de kroge, der er beregnet til formålet.

INSTRUKTIONER til timeren
Tryk på knappen for at tænde for strømmen.
Tryk på knappen igen for at tænde lyset.
Lyset slukkes efter 6 timer og tændes igen efter 18 timer, dvs. på samme tidspunkt som første gang, det blev tændt.
For at slukke lyset skal du trykke på knappen en tredje gang.
Hvis du vil tidsindstille lyset igen, skal du slukke det først og tænde det igen på det ønskede tidspunkt.

NO Bruksanvisning Lyskjede til flaggstang

400 x LED (3 V, 0,06 W); varm hvit
Transformator: IP44, inngangseffekt: 220-240 V, 50 Hz, utgangseffekt: 31 V, 8 W
LED-lamper i bunter med 50 stk.
Kun for utendørs bruk. Kabellengde til transformator: 8 m.

Deler av serien
Åtte LED-lyssløyfer på ca. 10 m (50 LED per lysløyfe) festet i en ring.
Tidsur for dagslys
Tilkoblingskabel 8 m med transformator

Bruksanvisning
Fest ringen som forbinder lysene til flaggstangtauet.
Pass på at lyskablene henger fritt og ikke er bundet i knuter.
Løft flaggstangtauet slik at lysene henger fritt.
Fest de nedre endene av lysene i bakken ved hjelp av krokene som er beregnet til dette formålet.

INSTRUKSJONER for tidsuret
Trykk på knappen for å slå på strømmen. Trykk på knappen igjen for å slå på lysene. Lysene slår seg av etter 6 timer og slår seg på igjen etter 18 timer, dvs. på samme tidspunkt som første gang de ble slått på.
For å slå av lyset trykker du på knappen en tredje gang.
Hvis du vil tidsinnstille lyset på nytt, må du først slå det av og deretter slå det på igjen på ønsket tidspunkt.



ET Kasutusjuhend Jõulutuledekomplekt lipumastile

400 x LED (3 V; 0,06 W); soevalge
Adapter: IP44, sisend: 220–240 V, 50 Hz,
väljund: 31 V, 8 W
LED-tuled 50 tk kimbus.
Kasutamiseks ainult välistingimustes.
Toitujuhtme pikkus adapterini: 8 m.

Komplekti kirjeldus
Kaheksa u 10 m LED-valgusketti (igas 50
LED-tuld), kinnitatud rõngale
Õöpäevataimer
Adapteriga toitejuhe 8 m

Kasutamine
Kinnitage valguskette ühendav rõngas
lipumasti nõõri külge.
Veenduge, et valgusketid ripuvad vabalt
ja neis ei ole sõlmi.
Tõmmake lipumasti nõõri üles selliselt, et
valgusketid ripuvad vabalt.
Kinnitage valguskettide alumised otsad
maapinna külge selleks ettenähtud
konksudega.

Adaptari JUHISED
Toite sisse lülitamiseks vajutage nuppu.
Tulede süütamiseks vajutage nuppu
teist korda. Valgusketid kustuvad kuue
tunni pärast ja
süttivad uuesti 18 tunni pärast ehk
samal ajal, kui need esimest korda sisse
lülitati.
Soovi korral saab tuled välja lülitada,
vajutades nuppu kolmandat korda.
Kui soovite taimerit uuesti lähtestada,
kustutage tuled ja süüdate need uuesti
soovitud kellaajal.

LV Lietošanas pamācība Karogmastā nostiprināms lampiņu komplekts Ziemassvētku eglis formā

400 x LED lampiņas (3 V, 0,06 W); silti
baltaš
Barošanas bloks: IP44, ieeja: 220–240 V,
50 Hz, izeja: 31 V, 8 W
Pa 50 LED lampiņām katrā virtenē.
Izmantošanai tikai ārpus telpām. Vada
garums no pēdējās lampiņas līdz
barošanas blokam: 8 m.

Komplektā ietilpst
Astoņas aptuveni 10 m garas LED
lampiņu virtenes (katrā pa 50 LED
lampiņām), savienotas ar
gredzenveida 24 stundu taimeru
8 m pieslēguma vads un barošanas bloks

Kā lietot
Gredzenu, kurš savieno lampiņu
virtenes, nostipriniet pie karogmasta
auklas.
Pārlicinieties, ka lampiņu virtenes brīvi
nokarājas un nav sasējušās mezglos.
Uzvelciet karogmasta auklu mastā tā, lai
lampiņu virtenes brīvi nokarātos.
Nostipriniet lampiņu virteņu galus pie
zemes, izmantojot tam paredzētos
mietiņus.

Taimera lietošanas pamācība
Lai ieslēgtu strāvas padevi, nospiediet
pogu vienreiz.
Lai ieslēgtu lampiņas, nospiediet pogu
otrreiz. Pēc sešām stundām lampiņu
virtenes izslēgsies un pēc 18 stundām
atkal ieslēgsies, tajā pašā diennakts laikā,
kad tās tika ieslēgtas pirmoreiz.
Lampiņas var izslēgt, nospiežot pogu
trešo reizi.
Ja jūs vēlaties izmainīt lampiņu
ieslēgšanās un izslēgšanās laiku,
vispirms lampiņas izslēdziet un pēc tam
vēlamajā laikā ieslēdziet.

LT Naudojimo instrukcijos Karkasinėms Kalėdų eglutėms skirtų apšvietimo įrenginių serija

400 šviesos diodų lempučių (3 V, 0,06 W);
šiltos baltos spalvos
Transformatorius: IP44, įvestis: 220–240
V, 50 Hz, išvestis: 31 V, 8 W
Šviesos diodų lempučių paketuose po
50 vnt.
Naudoti tik lauke. Laido ilgis
nuo paskutinės lempučių iki
transformatoriaus: 8 m.

Rinkinyje yra
Aštuonios šviesos diodų girliandos,
maždaug 10 m ilgio (kiekvienoje yra po
50 šviesos diodų lempučių), pritvirtintos
prie žiedo
24 valandų laikmatis
8 m jungiamasis laidas ir
transformatorius

Kaip naudoti
Pritvirtinkite žiedą, prijungdami
girliandas prie stovo virvės.
Patikrinkite, ar girliandos kabo laisvai ir
nėra susimazgę.
Pakelkite stovo virvę, kad girliandos
laisvai kabėtų.
Pritvirtinkite girliandų galus prie žemės,
naudodami tam skirtus kablius.

Laikmačio naudojimo instrukcijos
Paspauskite mygtuką vieną kartą, jei
norite įjungti maitinimą.
Paspauskite mygtuką antrą kartą, jei
norite įjungti lemputes. Girliandos
išsijungs po šešių valandų ir vėl įsijungs
po 18 valandų, tuo pačiu paros metu, kai
jas pirmą kartą įjungėte.
Lemputes galima išjungti paspaudžiant
mygtuką trečią kartą.
Jei norite pakeisti lempučių įsijungimo
laiką, išjunkite jas ir vėl įjunkite norimu
laiku.

DE Anleitung zur Verwendung Fahnenmast Lichterkette

400 x LED (3 V, 0,06 W); warmweiß
Transformator: IP44, Eingangsleistung:
220-240 V, 50 Hz, Ausgangsleistung: 31
V, 8 W
LED-Lampen in Bündeln von 50 Stück.
Nur für den Außenbereich geeignet.
Kabellänge zum Transformator: 8 m.

Teile der Serie
Acht LED-Lichtschleifen von ca. 10 m
Länge (50 LEDs pro Lichtschleife), die in
einem Ring befestigt sind.
Tageslicht-Zeitschaltuhr
Anschlusskabel 8 m mit Transformator

Gebrauchsanweisung
Befestigen Sie den Ring, der die Lichter
verbindet, am Seil des Fahnenmastes.
Achten Sie darauf, dass die Lichterketten
frei hängen und nicht verknotet sind.
Heben Sie das Fahnenmastseil an, so
dass die Lichter frei hängen.
Befestigen Sie die unteren Enden der
Lichter mit den dafür vorgesehenen
Haken am Boden.

ANLEITUNG für den Timer
Drücken Sie den Knopf, um den Strom
einzuschalten.
Drücken Sie die Taste erneut, um die
Lichter einzuschalten. Die Leuchten
schalten sich nach 6 Stunden aus
und nach 18 Stunden wieder ein, d.h.
zur gleichen Zeit wie beim ersten
Einschalten.
Um das Licht auszuschalten, drücken Sie
die Taste ein drittes Mal.
Wenn Sie die Beleuchtung erneut
zeitlich steuern wollen, schalten Sie sie
zuerst aus und zur gewünschten Zeit
wieder ein.

PL Instrukcje użytkowania Łańcuch świetlny do masztu flagowego

400 x LED (3 V, 0,06 W); ciepła biel
Transformator: IP44, zasilanie wejściowe:
220-240 V, 50 Hz, moc wyjściowa: 31 V,
8 W
Lampy LED w pakietach po 50 sztuk.
Tylko do użytku zewnętrznego. Długość
kabla do transformatora: 8 m.

Części serii
Osiem pętli świetlnych LED o długości
około 10 m (50 diod LED na pętlę
świetlną) połączonych w pierścień.
Wyłącznik czasowy światła dziennego
Kabel połączeniowy 8 m z
transformatorem

Instrukcje użytkowania
Przymocuj pierścień łączący światła do
liny masztu.
Upewnij się, że sznury świetlne zwisają
swobodnie i nie są związane na supeł.
Podnieś linę masztu, aby światła zwiisały
swobodnie.
Przymocuj dolne końce światel do
podłoża za pomocą dostarczonych w
tym celu haczyków.

INSTRUKCJE dotyczące timera
Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie.
Naciśnij przycisk ponownie, aby
włączyć światła. Światła wyłączą się
po 6 godzinach i włączą ponownie po
18 godzinach, tj. w tym samym czasie,
w którym zostały włączone po raz
pierwszy.
Aby wyłączyć światła, naciśnij przycisk
po raz trzeci.
Jeśli chcesz ponownie ustawić czas,
najpierw wyłącz światła i włącz je
ponownie o żądanej godzinie.