



EN DIGITAL THERMOMETER, FOR OUTDOOR AND INDOOR USE
Temperature range: -50 °C to +70 °C.

Description

1. Temperature sensor
2. Display
3. Double sided tape
4. Battery compartment

Operating Instructions

1. Remove the battery compartment cover from the back of the timer and insert a AAA battery.
Make sure to insert the battery according to the markings in the battery compartment. Replace the battery cover.
2. The thermometer will turn on automatically when you have placed the battery and the current temperature will be displayed.
3. The thermometer can be mounted with the help of the included double sided tape. Remove the protective strip from the tape and mount the thermometer in a desired location.
4. Remove the battery if the thermometer is not to be used for an extended period.

**SV DIGITAL THERMOMETER,
FÖR ANVÄNDNING UTOMHUS OCH INOMHUS**
Temperaturområde -50° – +70°C.

Beskrivning

1. Temperaturgivare
2. Skärm
3. Dubbelsidig tejp
4. Batterifack

Bruksanvisning

1. Ta av batterifackets lock på termometerns baksida och sätt in ett AAA-batteri. Se till att du sätter in batteriet enligt markeringarna på batterifacket. Sätt tillbaka batterifackets lock.
2. Termometern slås på automatiskt när du har satt in ett batteri och visar den aktuella temperaturen.
3. Termometern kan monteras med den dubbelsidiga tejen som medföljer i förpackningen. Ta av tejpens skyddsremsa och montera termometern på önskat ställe.
4. Ta ut batteriet om termometern inte används under en längre tid.

FI DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI, ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN
Lämpötila-alue -50° - +70°C.

Kuvaus

1. Lämpötila-anturi
2. Näyttö
3. Kaksipuolinen kiinnitysteippi
4. Paristolokero

Käyttöohjeet

1. Poista paristolokeron kansi laitteen takapuolelta ja laita lokeroon AAA-paristo. Varmista, että laitat pariston paristolokeron merkintöjen mukaisesti. Sulje paristolokelon kansi.
2. Kun paristo on paikallaan, lämpömittari käynnistyy automaattisesti ja näyttää tämänhetkisen lämpötilan.
3. Lämpömittari voidaan kiinnittää sen mukana toimitetun kaksipuolisen kiinnitysteipin avulla. Poista teipin suojanauha ja kiinnitä lämpömittari haluttuun paikkaan.
4. Poista paristo, jos lämpömittaria ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

DK DIGITALT TERMOMETER, TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG
Temperaturområde: -50 °C til +70 °C.

Beskrivelse

1. Temperaturføler
2. Display
3. Dobbeltklæbende tape
4. Batterirum

Bruksanvisning

1. Fjern dækslet til batterirummet på bagsiden af timeren, og isæt et AAA-batteri. Sørg for at indsætte batteriet i henhold til markeringerne i batterirummet. Sæt batteridækslet på igen.
2. Termometeret tændes automatisk, når du har sat batteriet i, og den aktuelle temperatur vises.
3. Termometeret kan monteres ved hjælp af den medfølgende dobbeltsidede tape. Fjern beskyttelsesstrimlen fra tapen, og monter termometeret på det ønskede sted.
4. Fjern batteriet, hvis termometeret ikke skal bruges i længere tid.

NO DIGITALT TERMOMETER, FOR UTENDØRS OG INNENDØRS BRUK
Temperaturområde: -50 °C til +70 °C.**Beskrivelse**

1. Temperatursensor
2. Display
3. Dobbeltsidig tape
4. Batterirom

Bruksanvisning

1. Fjern dekselet til batterirommet på baksiden av timeren og sett inn et AAA-batteri.
- Sørg for å sette inn batteriet i henhold til merkingen i batterirommet. Sett batteridekselet på plass igjen.
2. Termometeret slås automatisk på når du har satt inn batteriet, og den aktuelle temperaturen vises på displayet.
3. Termometeret kan monteres ved hjelp av den medfølgende dobbeltsidige teipen. Fjern beskyttelsesstrimmelen fra tapen og monter termometeret på et ønsket sted.
4. Ta ut batteriet hvis termometeret ikke skal brukes over en lengre periode.

LT SKAITMENINIS TERMOMETRAS, NAUDOTI LAUKE IR PATALPOJE Temperatūros ribos nuo -50 °C iki +70 °C.**Aprašas**

1. Temperatūros jutiklis
2. Ekranas
3. Dvipusė juosta
4. Maitinimo elementų skyrius

Naudojimo instrukcija

1. Nuimkite dangtelį nuo elementų skyrelio, esančio prietaiso užpakalinėje dalyje, ir įdėkite AAA maitinimo elementą.
- Elementą įdėkite pagal žymas elementų skyrelyje. Uždėkite dangtelį.
2. Pakeitus elementą, termometras įsijungs automatiškai ir rodyd aplinkos temperatūrą.
3. Termometrą galima pritvirtinti prie kitų daiktų naudojant dvipusę lipnią juostą. Nuo juostos nuimkite apsauginę plėvelę ir pritvirtinkite termometrą norimoje vietoje.
4. Išimkite elementą, jei termometras nebus naudojamas ilgesnį laiką.

ET DIGITAALNE TERMOMEETER, SISE- JA VÄLTINGIMUSTESSE
Temperatuurivahemik -50° - +70°C.**Kirjeldus**

1. Temperatuuriandur
2. Ekraan
3. Kahepoolne teip
4. Patareipesa

Kasutusjuhend

1. Eemaldage taimeri tagaküljelt patareipesa kate ja sisestage AAA patarei. Veenduge, et sisestasite patarei patareipesas olevate märgistuste järgi. Asetage patareipesa kate tagasi.
2. Termomeeter lülitub patarei paigaldamisel automaatselt sisse ja kuvatakse hetketemperatuur.
3. Termomeetri saab kinnitada kaasasoleva kahepoolse teibi abil. Eemaldage teibilt kaitsekile ja kinnitage termomeeter soovitud kohta.
4. Eemaldage patarei, kui termomeetrit ei kasutata pikema perioodi vältel.

DE EN DIGITALES THERMOMETER, FÜR DEN AUSSEN- UND INNENBEREICH
Temperaturbereich: -50 °C bis +70 °C.**Beschreibung**

1. Temperatursensor
2. Anzeige
3. Doppelseitiges Klebeband
4. Batteriefach

Betriebsanleitung

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Zeitschaltuhr und legen Sie eine AAA-Batterie ein.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Batterie entsprechend den Markierungen im Batteriefach einlegen. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.
2. Das Thermometer schaltet sich automatisch ein, wenn Sie die Batterie eingelegt haben, und die aktuelle Temperatur wird angezeigt.
3. Das Thermometer kann mit Hilfe des mitgelieferten doppelseitigen Klebebandes befestigt werden. Entfernen Sie den Schutzstreifen vom Klebeband und befestigen Sie das Thermometer an einem gewünschten Ort.
4. nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Thermometer längere Zeit nicht benutzen wollen.

LV DIGITĀLAIS TERMOMETRS, LIETOŠANAI TELPĀS UN ĀRPUS TĀM Temperatūras amplitūda: -50 °C līdz +70 °C.**Apraksts**

1. Temperatūras sensors
2. Displejs
3. Divpusējā līmlente
4. Baterijas nodalījums

Lietošanas instrukcija

1. Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu taimera aizmugurē un ievietojiet AAA bateriju.
- Pārļiecinieties, vai bateriju ievietojat saskaņā ar norādījumiem baterijas nodalījumā. Aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu.
2. Ievietojot bateriju, termometrs automātiski ieslēdzas un rāda šābrīža temperatūru.
3. Termometru var piestiprināt ar komplektācijā iekļauto divpusējo līmlenti. Noņemiet lentes aizsargmateriālu un piestipriniet termometru vēlamajā vietā.
4. Izņemiet bateriju, ja paredzēts termometru ilgāku laiku nelietot.

PL TERMOMETR CYFROWY, DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
Zakres temperatur: od -50 °C do +70 °C.**Opis**

1. Czujnik temperatury
2. Wyświetlacz
3. Taśma dwustronna
4. Komora baterii

Instrukcja obsługi

1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu zegara i włóż baterię AAA.
- Upewnij się, że bateria została włożona zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii. Załóż pokrywę komory baterii.
2. Termometr włączy się automatycznie po włożeniu baterii, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura.
3. Termometr można zamontować za pomocą dołączonej taśmy dwustronnej. Usuń pasek ochronny z taśmy i zamontuj termometr w wybranym miejscu.
4. Jeśli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.