



Digital Hushållstermometer

Modell E 514

Artikelnummer 5-1015

Vi gratulerar och tackar dig för ditt inköp av SUNARTIS Digitala Hushållstermometer

Tack vare sitt breda mätområde är denna termometer användbar vid ett stort antal olika mätningar:

- Som en termometer för stekar och kött
- För vin, te och andra kalla och varma drycker
- För tillredning av soppor och såser
- Vid bakning
- För kontroll av max-temperatur vid tillredning av babymat, välling och dylikt

Funktioner

Mycket snabb reaktion och mättid (4-10 sekunder)

Mätområde: -45° C till +200 ° C (-49° F till 392° F)

Noggrannhet vid mätning:

- - 20°C - 100°C +/-1°C
- Övrigt +/- 2° C inom 4-10 sek.
-

Upplösning: 0,1° C/0,1° F

Omställbar Celsius/Fahrenheit.

Lätt läsbar LCD Display med stora siffror.

Premium ABS plasthölje.

120 mm sensor rostfritt stål 18/8 (304) med skyddshuv i silikon.

1x 1,5 V LR 44 batteri medföljer.

3 års SUNARTIS-garanti.

Innan ni använder denna produkt var vänlig och läs igenom bruksanvisningen och uppmärksamma särskilt säkerhetsinstruktionen.

Var vänlig behåll bruksanvisningen för ev. senare frågor och ge den vidare till andra användare.

Bruksanvisning

Tag bort skyddshuven och rengör sensorn med en fuktig trasa eller svamp.

Tryck på On/Off-knappen för att sätta på termometern.

Termometern visar den aktuella temperaturen.

Om ni hellre vill se temperaturen i Fahrenheit, öppna batteriluckan och skjut Celsius/Fahrenheit väljaren till Fahrenheit.

Tryck in sonden minst 2 cm i det ni vill veta temperaturen på.

Avläsningen är korrekt när LCD displayen visar konsekvent temperatur, vilket tar mellan 4-10 sekunder

För avläsning av temperatur vid matlagning inne i ugnen, t.ex. bakning och stekar. Öppna ugnen, tag ut maten och mät temperaturen. Tag ut termometern innan ni sätter tillbaka maten i ugnen.

Tryck på On/Off-knappen för att stänga av termometern.

Den förblir avstängd efter att ni stängt av den.

Termometern stänger av sig själv om den varit oanvänd i 15 minuter.

Rengör sonden och sätt på skyddshuven när ni är klar.

Batteribyte

Öppna batteriluckan.

Sätt in 1x 1,5 V LR 44 batteriet, var noga med att + sidan kommer uppåt.

Stäng batteriluckan.

Varning

Använd aldrig termometern inne i stängd ugn.

Rengör sensorn noga efter varje användning.

Termometern är inte vatten- eller diskmaskintålig.

Doppa inte termometern i vatten, rengör med fuktig trasa.

Byt batteri när LCD displayen blir svag.

Anmärkningar

Var vänlig notera att denna produkt innehåller batterier. Batterier får inte slängas som osorterade sopor.

Vänligen tag hand om de förbrukade batterierna på ett miljövänligt sätt.

Användare av batterier måste följa de regler som finns för återlämnande, insamling, återvinning och behandling av batterier. Använd därför den kommunala hanteringen för slutligt omhändertagande.

Termometern innehåller värdefulla delar som kan återanvändas för att minska belastningen på vår miljö.

Kartong och packningsmaterial kan återanvändas, sorteras som wellpapp.

Tänk på miljön och följ de regler som finns. Tack för ditt samarbete.

CE Märkning

Genom att märka produkten med CE märkning (Communauté Européenne), vilket betyder Europeiska Gemenskapen, bekräftar leverantören att varan uppfyller aktuella riktlinjer för produktsäkerhet.



