

Monteringsanvisningar

Skåplåset är avsett för montage i skåp, lådor, montrar etc.oberoende av om skåpet är försett med pendel eller skjutdörr.

Slutblecket kommer från sidan se fig 2. Använd måttet 8 mm för att markera avståndet från dörren till låsets närmaste fästhål.

Detta är för att förhindra att slutblecket går för långt, för kort väg.

Slutblecket kommer framifrån. se fig 2. Använd måttet 41 mm för att markera avståndet mellan låsets bakre monteringsyta och slutbleckets monteringsyta. detta är för att förhindra att slutblecket går för långt för kort väg

Fastsättning av slutbleck

Slutbleckets övre fästhål är 25 mm över låsets övre fästhål. se fig 4

Rikta in slutblecket så att dess fästhål sticker ut 16 mm räknat från låsets monteringsyta och vertikalt 25 mm över låsets övre fästhål.se fig 4

Montera slutblecket och utnyttja justeringsmöjligheten hos slutbleckets respektive låsets fästhål.Man måste vara helt säker på att hålet för låsning i slutblecket ligger helt i linje med låsspinnen i själva låset.

Tekniska specifikationer

Blå kabel/spole= 12vdc 180 mA kontinuerligt rättvänd resp omvänd funktion

Brun kabel/spole= 24vdc 90 mA kontinuerligt rättvänd resp omvänd funktion

Microbrytare/ kolvlägesindikering

Relä 30 V ac/dc 500 mA

Svart kabel = COM

Grön kabel = NO, normalt öppen

Vit kabel = NC, normalt sluten

Använd bifogad varistor för skydd mot transienta elektriska spikar. Polaritetsoberoende.

