

Open Air Kit 9-3 B207 03-



Lossa kontaktstycket till luftmassamätaren (1).

Demontera luftfilterlådan (2) inklusive luftmassamätaren i ett stycke.



Luftmassamätaren flyttas över till luftmätarrör (10).

Förbered med att montera plastclipsen (3) i avskärmningsplåten som trycks i bakifrån enl. bild.

Staget (4) till det bakre nedre fästet monteras i plåten.

Använd M6. Dra varsamt.



3.

Använd de två bakre originalfästena (6) och det mindre hålet vid det främre originalfästet (5) för att montera avskärmningsplåten.

Original gummigenomföringar skall ej användas. Montera med M8 skruv, mutter brickor. Montera först främre nedre fästet. OBS! Dra ej åt förrän avskärmningsplåten är inpassad!



Gummibricka (1st) + planbricka (2st) monteras vid de bakre övre/nedre originalfästena (6). Gummibrickorna monteras mellan avskärmningsplåten/staget och karossens fästen. Dra nu åt alla fästpunkterna. Montera plasthylsor (2st) över bakre övre fästets skruvförband (7).



Anslut luftröret till avskärmningsplåten så flänsen (8) kommer på baksidan. Använd plåtskruv (3st). Montera luftmätarröret. Dra åt slangklämmorna (9). Anslut kontaktstycket till luftmassamätaren (10).



Montera luftfiltret.

Aero: Montera minifiltret med hjälp av buntbandet.