

Monteringsanvisning Offset-axel

Verktygslista

Insexnycklar 8.mm och 5.mm
Blocknyckel 10.mm och 16-17.mm
Borrmaskin och 6.mm borr.

Service/underhåll

BilletX produkter kräver precis som alla kvalitets produkter ett visst underhåll. Vi rekommenderar att man inför varje säsong.

Kontroll: Hjullagrens kondition. Packbox-arna som tätar lagren kan demonteras. Rengör lagren med CRC Bräkleen eller motsvarande produkt. Fyll därefter lagren med nytt hjullagerfett. Vid onormalt glapp i lagren eller skadade packboxar byt ut lagren. Alla våra BilletX produkter är svarvade/frästa ur ett stycke 100% högkvalitets aluminium. De har därför en extra hög motståndskraft mot oxidering. För underhåll av finishen på BilletX produkter används med fördel t.ex. Meguiars eller Autosol metallpoleringsmedel.



#1 Demontera original bakaxel och vändhjul ur boggiskenorna.



#2 Placera monteringsplattorna i spåret på boggiskenan och borra av hålbilden för mattspännaren i befintliga boggiskenor. Använd en **6mm** borr. Grada hålen och blås bort spån.



#3 Placera offset-blocken i laxspåren på monteringsplattorna.

Blocken är märkta höger inner, vänster inner, höger ytter och vänster ytter.

OBS! Blocken placeras så att axeltappen flyttar hjulen uppåt framåt.



#4 Placera monteringsplattorna med offset-blocken i spåret på boggiskenan. Skruva fast plattorna i skenan med hjälp av mattspännarna och medföljande **M6 bultar**. Om du monterar en offset-axel för 2 inre vändhjul så lämnar du utsidan fri tillsvidare.

Tips! Lägg en droppe fett på insidan av monteringsplattorna så hänger dom kvar medans du skruvar.



#5 Montera de inre vändhjul på offset-axeln.

#6 Lägg en droppe fett på insidan av distansbrickan så hänger dom kvar medans du monterar mellanaxeln.



#7 Använd Nord-Lock säkerhetsbrickor och **M10x30 bultarna** när du monterar mellanaxeln.



#8 Montera mellanaxeln så att du kommer åt att skruva. Dra åt hårt.

Tips! använd en lång insexnyckel **8 mm** med kula i änden. Då kommer du åt bultskallen utmärkt mellan vändhjulens ekrar.



#9 Montera huvudbulten genom boggiskenan och monteringsplattorna in i offset-blocken.

M10x60mm för offset-axel med 4 vändhjul.

M10x40mm för offset-axel med 2 vändhjul.

Viktigt! Använd Nord-Lock säkerhetsbrickorna.

#10 Spänn mattan enligt tillverkarens rekommendationer. Dra åt huvudbulten. Om du monterar en offset-axel för 4 vändhjul monterar du nu de yttre hjulen, efter att du spänt mattan. Dra dom med **M10x30** bult och Nord-Lock säkerhetsbrickorna.



Vid frågor välkommen att mejla BilletX.
info@billetx.com