



Title: INSTRUKTION FÖR HUR EN STOMME SKA FÖRSTÖRAS				Page: 1(5)
Issued by: David Månsson	Approved: DMA	Date: 2016-03-17	Document no: 1612_090-101130	Rev: 01

Anledning

Denna instruktion är framtagen som en rekommendation vid förstörande av digital färdskrivare efter ett byte.

Notera att denna process endast ska användas om inte enheten ska skickas tillbaka till leverantören på grund av garanti eller liknande.

Tanken är att den digitala färdskrivaren ska vara så fysiskt ur balans att den inte med rimliga medel går att återställa för att kunna kopiera ur lagrad data innan den slängs som elektronikskrot.

Title: INSTRUKTION FÖR HUR EN STOMME SKA FÖRSTÖRAS				Page: 2(5)
Issued by: David Månsson	Approved: DMA	Date: 2016-03-17	Document no: 1612_090-101130	Rev: 01

Hur ska jag göra?

Stoneridge SE5000

- Börja med att förstöra färdskrivarens fabriksplombering
 - Den vita hologrametiketten



- I detta stadiet kan färdskrivaren vara tills dessa att kopiering av färdskrivaren har utförts



Title: INSTRUKTION FÖR HUR EN STOMME SKA FÖRSTÖRAS				Page: 3(5)
Issued by: David Månsson	Approved: DMA	Date: 2016-03-17	Document no: 1612_090-101130	Rev: 01

- Nästa steg är att förstöra färdskrivaren så att den blir obrukbar
 - Detta kan utföras genom att borra hål i färdskrivaren eller genom att krossa enheten
 - Nedan bild visar en stomme efter ett antal hål har borrats genom färdskrivaren



Title: INSTRUKTION FÖR HUR EN STOMME SKA FÖRSTÖRAS				Page: 4(5)
Issued by: David Månsson	Approved: DMA	Date: 2016-03-17	Document no: 1612_090-101130	Rev: 01

VDO 1381

- Börja med att ta bort färdskrivarens fabriksplombering
 - Den röda fabriksplomben fram på färdskrivaren



- I detta stadie kan färdskrivaren vara tills dessa att kopiering av färdskrivaren har utförts



- Öppna och avlägsna buffertbatteriet



Title: INSTRUKTION FÖR HUR EN STOMME SKA FÖRSTÖRAS				Page: 5(5)
Issued by: David Månsson	Approved: DMA	Date: 2016-03-17	Document no: 1612_090-101130	Rev: 01

- Nästa steg är att förstöra färdskrivaren så att den blir obrukbar
 - Detta kan utföras genom att borra hål i färdskrivaren eller genom att krossa enheten
 - Nedan bild visar en stomme efter ett antal hål har borrats genom färdskrivaren

