



Stoneridge Nordic AB
Gårdsfogdevägen 18 A
SE - 168 66 Bromma
Office: +46-(0) 8-15 44 00
www.stoneridgenordic.se
info@stoneridgenordic.se



Uppdatering från 1324 till 2400 färdskrivare

När en 1324 färdskrivare går sönder krävs ett utbyte. Uppgradera då till färdskrivare 2400 från Stoneridge.

Stoneridge färdskrivare:

- Har 1 års garanti utan körsträckebe gränsning
- Är enkel att montera och programmera
- Robust utformning som främst märks vid byte av diagramblad
- Uppfyller alla fordonstillverkarens krav
- Ingen upplägningskostnad för stommar
- Teknisk hjälp vid installation –Kontakta Stoneridge på 08-154400
- Diagrambladsbelysning, stora manöverknappar, tydliga lysdioder för indikering av arbetstid m.m.

För att göra det enkelt har vi tagit fram en metodbeskrivning och en lista på vilken modell av färdskrivare som passar för resp. fordon.

- Metod för utbyte från 1324 till Stoneridge färdskrivare 2400
- Lista på modeller av fordon med resp. färdskrivare
- Modell UNIVERSAL 2416KAA passar de flesta fordon
- 2416RVK Renault Master och Mascot
- 2416GAA Mercedes Actros, Econic, Atego, Unimog, Axor
- 2416FTP Ford Transit

Besök även vår hemsida www.stoneridgenordic.se för att se en instruktionsfilm för hur man genomför en periodisk kontroll av 2400.



Stoneridge Nordic AB
Gårdsfogdevägen 18 A
SE - 168 66 Bromma
Office: +46-(0) 8-15 44 00
www.stoneridgenordic.se
info@stoneridgenordic.se



Metod för utbyte av 1324 till 2400 Stoneridge färdskrivare

När en 1324 färdskrivare går sönder krävs ett utbyte. Uppgradera då till färdskrivare 2400 från Stoneridge.

1. Använd MKII Programmer för att läsa av följande information från färdskrivaren 1324 som skall bytas ut. Notera dessa parametrar för överföring till den nya färdskrivaren 2400.

Typ av parameter	Inställning
Vägmätare	0 till 99999999,9 km
Axelvärde uttag	Exempel 10,000; 6,000
W-värde=K-värde	1000 till 64.255 (Imp/km)
CANBus aktiv	00 normalvärde
Nästa kontroll (antal veckor)	Ändra till 104 veckor

2. Demontera 1324 ur fordonet och vik undan låsflikarna i monterageramen så att de inte längre kommer i kontakt med färdskrivaren.
3. Alternativt byts monterageramen till en som har de fyra standardurtagen för den nya färdskrivaren. (Artikel nr 6450-129).
4. Montera den nya färdskrivaren till befintliga anslutningskablar.
5. Ställ om MKII till series 2400.
6. Välj typ av givare (krypterad), para givare, ta bort felkoder (DTC).
7. Programmera den nya färdskrivaren 2400 (inklusive parametrar från steg 1 med nymätt W-tal). Kör sedan den vanliga bänktesten.
8. Tänk på att lossa DIN-kontakten från MKII innan lådan stängs efter programmering. Vänta i 1 min innan bänktesten startas.
9. Plombera, montera installationsskylt och skriv kontrollrapport I/B
10. Instruera föraren om hur man betjänar den nya färdskrivaren.
11. Beställ en ny 2400 till lagret och returnera den utbytta till Stoneridge.