

Installation av badkar / handfat/blandare

Vid installation av badkar eller handfat ska detta göras på ett fackmannamässigt sätt, så att risk för läckage undviks. Sidsid ersätter fel på vara men INTE följdskada uppkommen av densamma. Placering i godkänt våtutrymme rekommenderas.

Badkarets utsmyckning bestående av handduksstång på långsida samt ringar på gavlar, är endast utsmyckning och INTE avsedda att lyfta i då badkaret hanteras. Dessa klarar EJ hela badkarets tyngd !!

Badkar ansluts med fördel till golvbrunn. Avloppsanslutningar är överensstämmande med standard dimensioner. Dessa ingår ej utan får köpas till.

Anslutning badkar : Sidsid pop-up ventil i önskad kulör alternativt medföljande silgaller med propp, som då kompletteras med bottenventil samt vinklad badkarsanslutning standard.

Anslutning handfat : Sidsid pop-up ventil alternativt standard bottenventil med skruv (t.ex. ifö ventil 37 artnr. 8862080 diskho). Montera då med medföljande sil om så önskas (gäller metallhandfat där sil ingår). Komplettera med längre skruv till metallhandfat med stuss. Tänk på att välja pop-up ventil efter modell, med eller utan bräddavlopp.

Ansluts till sidsid vattenlås (vägganslutning) alternativt standard vattenlås.

Installation av blandare ska utföras av certifierad fackman. Sidsid ersätter fel på vara, men INTE följdskada uppkommen p.g.a. av densamma. Ersätter inte fuktskada eller liknande vid eventuellt läckage. Därför är det av största vikt att blandare installeras av yrkeskunnig fackman på ett fackmannamässigt vis. Vid fel på vara hjälper vi dig med utbytesvara eller reservdelar, men ersätter inte arbetskostnad. Observera att blandare är tillverkade i Marocko med andra krav på funktion men med högt krav på estetiskt utförande. Packningar är i vissa fall av äldre modell. Dimensioner på rör är standard, dock kan cc mått för anslutning vägghängda blandare vara annorlunda från svensk standard.

OBS !! Sidsid ersätter INTE skada uppkommen vid handhavandefel eller vid annan uppkommen skada då dessa anvisningar ej följts.

Skötselråd badkar/handfat/blandare i metall/keramik

Koppar är en naturligt antibakteriell metall, vilket är positivt vid hygien- och köksanvändning, då bakterier inte kan leva där. Koppar åldras med tiden (oxiderar). Vill man motverka detta kan man regelbundet (1 gång i mån) vaxa in handfatet med Renaissance wax eller bivax. Men vill man ha den fina åldrade patinan ska man bara låta det vara som det är. Rengör ditt kopparbadkar/handfat med tvål och vatten eller neutralt handdiskmedel. Använd mjuk borste eller svamp, dock EJ med grovsida, svinto el.dyl. Undvik starka rengöringsmedel, samt att lämna matrester med hög syrahalt ketchup, tomat, citrusfrukter, vin m.m. under längre tid, då de kan ge missfärgningar. Likaså kan klor och saltvatten ge upphov till missfärgningar. Skulle detta ändå ske, eller att man önskar blank patina, använd putsmedel avsett för koppar för att återfå skinande jämn yta. Flytande silverrengöring rekommenderas ej.

Tennlegering består av tenn, koppar som gör det starkare, samt antimon som gör det mer skinande. Materialet åldras inte märkbart. Rengöres med tvål och vatten. Undvik starka

rengöringsmedel samt starkt syrahaltiga livsmedel t ex. vinäger, citron m.m. Använd endast diskborste eller mjuk svamp som inte repar. Tenn kan förändras vid lång exponering av extremt låga temperaturer. Vid putsning använd endast putsmedel speciellt anpassat till tenn. Flytande silverrengöring rekommenderas ej.

Mässing rengörs på samma sätt som koppar och tenn.

Keramik rengörs på samma sätt som metallhandfaten. Undvik starka rengöringsmedel samt starkt syrahaltiga livsmedel t ex. vinäger, citron m.m. Keramiken är inte garanterat frostsäker.

OBS !! Sidsid ersätter INTE skada uppkommen vid handhavandefel eller vid annan uppkommen skada då dessa anvisningar ej följts.