

## Fußrasten-Kit TRIUMPH Tiger 800 / 800 XC ('11 –) Footrest Kit TRIUMPH Tiger 800 / 800 XC ('11 –)

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

|    |        |
|----|--------|
| M6 | 9,6 Nm |
| M8 | 23 Nm  |

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Irrtümer ausgenommen.**

### Mounting Instructions

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

|    |        |
|----|--------|
| M6 | 9,6 Nm |
| M8 | 23 Nm  |

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

**Subject to change. Not responsible for typos.**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Fußraste<br/>Footrest</p>  <p>FRS.00.011.001 <b>05</b><br/>Anzahl/ Pcs. 2</p>      | <p>2 Profilgummi<br/>Rubber Pad</p>  <p>FRS.00.011.002 <b>02</b><br/>Anzahl/ Pcs. 2</p> | <p>5 Gelenk-Adapter<br/>Hinge Adapter</p>  <p>FRS.11.011.004 <b>00</b><br/>Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)</p>     | <p>8 Kunststoffkappe<br/>Plastic Cap</p>  <p>schwarz/black<br/>KEK.00.M6.ISK<br/>Anzahl/ Pcs. 2</p>     |
| <p>3 Sechskantschraube<br/>Hexagon Screw</p>  <p>M6 x 10 DIN 933<br/>Anzahl/ Pcs. 2</p> | <p>6 Sechskantschraube<br/>Hexagon Screw</p>  <p>M8 x 12 DIN 933<br/>Anzahl/ Pcs. 2</p> | <p>4 Unterlegscheibe<br/>Washer</p>  <p>A 6,4 DIN 125<br/>Anzahl/ Pcs. 2</p> <p>FRS.00.011.10000/S</p> | <p>7 Unterlegscheibe<br/>Washer</p>  <p>A 8,4 DIN 125<br/>Anzahl/ Pcs. 2</p> <p>FRS.11.011.80100/S</p> |

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

INFORMATION

### Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Bitte laden Sie nach Montage dieses SW-MOTECH Produkts das dazugehörige ABE-Dokument von unserer Internetseite herunter. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, rufen Sie uns bitte an.

**Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00 · www.sw-motech.com**

**INFORMATION**

Bitte notieren Sie sich vor Demontage der originalen Fußrasten die Reihenfolge und Ausrichtung der originalen Anbauteile, da diese in gleicher Reihenfolge und Ausrichtung bei Montage der SW-MOTECH Fußrasten Verwendung finden.

Before removing the original footrests Please make sure to note the order and direction of the original fixing parts. These parts will be needed for mounting the SW-MOTECH footrests in the same order and direction.

**WARNUNG  
ATTENTION**

Sichern Sie **ALLE** Schrauben mit mittelfester Schraubensicherung (z. B. Loctite).

Use medium strength thread locker (Loctite) to secure **ALL** screws.

**WARNUNG  
ATTENTION**

**Achtung:** Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.

**Attention:** Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

**INFORMATION**

Benutzen Sie für die beidseitige Montage der SW-MOTECH Fußrasten die originalen Anbauteile (Federn, Bolzen usw.) an den gezeigten Positionen. Achten Sie darauf, die Anbauteile genau wie bei den originalen Fußrasten zu verbauen.

Use the original fixing parts (springs, pins, etc.) for mounting the SW-MOTECH footrests at the shown positions on both sides of the motorcycle. Make sure to mount the parts the same way as with the original footrests.

