



# T-RACK FRÄMRE/BAKRE TAKBÅGE VW TRANSPORTER 03-24

Art nr: TB90033  
Monteringsats: 90004



## Installation

Produkten monteras i befintliga infästningspunkter.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila  
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se



