



Q-LED VW TRANSPORTER T6.1 20-

Art nr: QL90124
Monteringssats: 93429



Installation

Huvudinfästningen för bågen monteras i befintliga hål i krockbalken.

Fronten plockas av vid montage.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se



