



Byta eller demontera CS nya backventil. Du behöver en liten och en större mejsel.
Ta bort siliconpackningen genom att trycka på “ploppen med lilla mejseln.





Montera packning: Vänd på skin, centrera ploppen över hålet, tryck men en platt mejsel tills ploppen går i läge. Smörj ploppen med lite silicon innan montering.





Byta ut bulb & huv som numera är i ett stycke och kraftigare.
Använd en vävd fiskelina för att såga av limmet.
Montera ny scupper med mjukt lim eller silicon.