

## RUSTARRESTOR + EC-TANKSEALER

### Instruktioner

1. Töm ur tanken noggrant, om du har en plasttank skölj ur tanken noggrant med thinner (förtunning) och gå till steg 2.

Fyll tanken med Rust-Arrestor och låt medlet verka 2 timmar, vänd tanken så en ny yta i tanken behandlas, upprepa varje 2 timmar tills hela insidan av tanken har behandlats.

Töm ut Rust-Arrestor i dess behållare, vid mycket föroreningar kan man sila Rust-Arrestor genom kaffefilter eller motsvarande.

Låt tanken torka ur ordentligt, härdningstiden är minst 24 timmar.

2. När tanken är totalt torr (härdad) skölj ur den med thinner (förtunning) och låt tanken återigen torka helt (**OBS! det är viktigt att det inte finns förtunning kvar i tanken**)

EC-Tanksealer är en 1-komponent polyurethanharts som når hål och sprickor genom att flyta ut.

Häll EC-Tanksealer i tanken och vänd på tanken så hela insidan täcks av EC-Tanksealer. Häll ur EC-Tanksealer ur tanken tillbaka i burken och upprepa behandlingen efter 2 timmar.

Häll ur EC-Tanksealer ur tanken tillbaka i burken och förvara den uppochner så går EC-Tanksealer att spara ytterligare en tid.