

STÄLL IN STORLEK

Justering (4 justeringsalternativ)



1. Ta bort den triangulära bryggan.
2. Klicka in reglarna ett hack längre in i fördjupningen.
3. Tips: Är hålen i linje?

Om så är fallet är positionen korrekt – det är här skon måste klickas fast.

Tips för största möjliga justering:

Klicka först in ena sidan och fäst muttern och skruven. Du behöver en L-nyckel 3mm eller en skruvdragare



MUTTRAR: Sätt in muttrarna i de överlappande hålen på insidan av skon och tryck/knacka ordentligt på plats. Använd en L-nyckel 3 mm eller skruvdragare.

SKRUVAR: Skruva fast dem rakt (!) på undersidan av skon med en insexnyckel.

De håller inte om de skruvas i snett.

* Rengöringsservett med alkohol eller isopropanol + luddfri trasa



PREPARERA HOVEN



* Avfettning

Använd den fina sidan av hovraspen och ta bort smuts och patina noggrant från limytan på hoven. Avfetta med alkoholservetter om det behövs.

Avfetta insidan av hoven med alkoholservetter.



* Applicera lim

Applicera lim på varje flik individuellt, börja med den bakre fliken.

Böj en flik utåt för limning. Efter att ha applicerat limmet, tryck och håll fliken i 5 till 10 sekunder med jämnt tryck.

TA BORT RUNA-FLIKAR Använd en tång/hovtång, ta tag i en flik i taget upptill och dra av den uppifrån och ner. Upprepa med de andra flikarna. På så sätt förblir de självhäftande flikarna intakta och kan återanvändas. Om insidan är mycket ojämn måste fodret bytas ut (se Runa-reparations kit i butiken) så att skon kan sättas tillbaka.