

Justera kablar på dina Renegade® boots

Renegade® hovboots är utformade för att passa formen på din hästs hov, men eftersom varje hästs hov är unik är det troligt att du kommer att behöva justera längden på dina hovsboots kablar för att skapa en perfekt passform. Om du är en visuell elev kan du använda QR-koden för en kort video! Eller läs våra fyra enkla steg. Renegade®



1. Kontrollera hovsbootsen på din häst

Om du är nöjd med skalets passform kan du prova att dra åt remmarna enligt anvisningarna i guiden för att ta på dina hovboots. När spännremmen är fast och ledremmen är åtdragen med ett mellanrum mellan fyra fingrar, bör du se ett mellanrum på cirka 1.9 – 2.5 cm både bakom och framför vajerhållaren. Om du gör det är du redo att rida. Om mellanrummet är för stort eller för litet kommer du att märka att remmarna antingen inte överlappar varandra ordentligt, eller har för mycket överlappning och du kommer att behöva justera vajern.



2. Lossa kabelklämman

Hovstöveln har en silverfärgad skiva framtill. Detta är kabelklämman. För att öppna den, ta den lilla insexnyckeln som följde med dina hovboots och stick in änden i hålet på skivan, bänd sedan utåt. Du kommer att se två små skruvar i toppen. Använd insexnyckeln för att lossa och ta bort dessa, och lägg dem i en skål så att de inte kommer bort! (viktigt då de är så små). Tryck tillbaka kabelklämman platt igen.

3. Justera kabellängden

Notera om du kan se en färgprick på kabeln i springan mellan hållaren och klämman – detta är för att markera längden. Tryck in kablarna i klämman, eller lossa dem mycket långsamt för att hitta önskad passform. Om

kabeln lossnar helt ur kabelklämman kan det krävas lite manipulation för att få tillbaka den, så det är bäst att gå långsamt. Flytta båda sidorna lika långt. Normalt behöver du bara flytta dem 5–10 mm.

4. Fäst kabelklämman

Lyft kabelklämman utåt igen och skruva försiktigt åt skruvarna – de måste vara helt raka och då glida in lätt. Tvinga dem inte eftersom gängan kan korsa sig och de kan fastna. Försök bara igen tills du får den perfekta vinkeln för att de ska kunna dras åt utan ansträngning. När båda är i, tryck kabelklämman platt igen och kontrollera att den passar.

Trakhållaren ska glida upp ganska lätt när du sätter på stöveln på hästens hov, kardborrebanden ska sluta ordentligt och kabeln ska ha bra utrymme på vardera sidan om plathållaren (ett mellanrum på 1.9–2,5 cm på vardera sidan).

Njut av din ridtur, med barfota hovskydd!

Varje hästägare bör experimentera för att upptäcka vad som fungerar bäst för hur hästen rör sig, hastigheten du rider och var du rider. Börja alltid med "lösare" inställningar och arbeta dig upp till "tightare" om det behövs. Om du har problem med att skon sitter fast är "supertighta" kablar INTE lösningen, det kommer att orsaka problem.