

# MONTERING AV BEST GRIP SKRUVDUBB

Så här sätter du i Bestgrip i dina boots.



1. Markera var du vill sätta brodden.



2. Förborra med 3-4 mm borrh ca 2 mm , så att du sedan får bra grepp med broddgängens lilla spets i materialet.



3. Markeringarna förborrade.



4. Se till att den lilla spetsen på broddgängen får tag i det förborrade hålet.



5. När du börjar borra så räta samtidigt upp skruvbrodden.



6. Borra ner en liten bit av broddhuvudet.