



Vändbar takstege

Infästning i tak konstruktionen utförs enligt monteringsanvisning för respektive taktyp.

Monteringsanvisning:

- Placera stegen minst 1 meter från takets ytterkant.
- Fäst stegbalkar i takets konstruktion med max c-mått enligt anvisning B1 - B6 (normalt 5 meter), placera balkar så att max 300 mm av stegens start/slut hänger fritt. Förse stegen med löst monterade understödsbalkar (max. 1,2 m c- mått, inräknat de fästa balkarna).

Observera att stegen är vändbar!

- Vid upp till 33° tak lutning skall stege vändas med den lutande stig ytan uppåt (som trappstege).
 - Vid över 33° tak lutning skall stege vändas med den lutande stig ytan nedåt (som pinn stege).
1. Skruva tillfälligt bort bultarna från stegbalken innan stegen läggs på plats.
 2. Skarva steg sektionerna genom att tillfälligt lossa den bult som fäster sista/första steg mot sidostycket, placera skarvbleck så att de yttersta hålen passar mot steg-bultarna vid åter monteringen. Montera ytterligare en bult med mutter närmast skarven från stegens undersida (totalt 4 bult/mutter + 4 bultar).
 3. På brutna tak skarvas de två stegarna över brottet med 2 st länk/ hjälphandtag 6233.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6231xx	Takstege 1,2 m	20, 30, 50
6234xx	Takstege 2,4 m	20, 30, 50
6910xx	Monteringssats	20, 30, 50
6233xx	Länk/hjälphandtag	20, 30, 50
6910xx	Stegskarv	20, 30, 50
	Valfri Steginfästning B1-B6	

Beräkningsvägledande information

- Monteringssats 6910 räcker till en sektionsskarv.