

BTG eller LTG takfäste råspont

Sidoinfästning, komplett med Rsp - fotplatta sol. Passar på tak med falsade takpannor eller ofalsade LTG pannor.



Monteringsanvisning

- 1 - Om inte grundmontaget lämpar sig för konstruktionen, skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll samman konsoldelen med fästplattan i passande hålalternativ så att ca 2-3 mm fritt utrymme skapas mellan konsolen och takpannans falskant.
- 2 - Ändra övriga konsoler till samma inställning.
- 3 - Skruva fast enheterna mot undertaket på rak linje med 1 st skruv i varje hålpar (totalt 4 st skruvar per fäste).
- 4 - Montera skenan enligt F5:1 och lås varannan hållare + första/sista hållare i skenan med 1 st självborrande skruv.

Artikelinformation Stål/RF-stål. Komplet fäste råspont

Montagehöjd från BTG pannfals eller LTG kant till solpanelens undersida = ca 110 mm.

643800	BTG komplett fäste för RSP SK 38	10 st/frp
644000	LTG komplett fäste för RSP SK 38	10 st/frp
693100	Träskruv 6,3 x 38 mm cut	100 st/frp
693300	Självborrande låsskruv 5,5 x 20 RF A2	100 st/frp

