



HAR DU FÖRSÖKT GJORT RENT DIN LUDDÄMPARE NÅGON GÅNG!

HÄR HAR VI EN BRA OCH SMART LÖSNING FRÅN FLUNA TEC, PÅ HUR ENKELT DU KAN RENGÖRA DIN DÄMPARE! SPECIELLT NU NÄR DÄMPARNA OFTAST ÄR HELA DET VILL SÄGA SOLIDA OCH INTE GÅR ATT DELA.

PRODUKTEN FRÅN FLUNA TEC ÄR ETT KITT SOM INEHÅLLER

- 1. EN KEMISK VÄSKA**
- 2. EN FLOTEHANDUK**
- 3. SAMT VÅRT PLASTRÖR**

(KITTET RÄCKER TILL 2ST RENGÖRNINGAR)

INSTRUKTION RENGÖRING LUDDÄMPARE MED FLUNA TEC

- BÖRJA MED ATT HÄLLA HALVA INNEHÅLLET AV RENGÖRINGSVÄTSKAN I PLASTBEHÅLLAREN.
- SEDAN FYLLER DU BEHÅLLAREN MED VATTEN SÅ ATT DEN TÄCKER DIN DÄMPARE!
- HAR DU EN DÄMPARE SOM DU KAN DELA SÅ KAN DU MED FÖRDEL GÖRA DETTA! ANNARS SÅ PLACERA DÄMPAREN SOM DEN ÄR I BEHÅLLAREN!
- NU KAN DU SKAKA RUNT LITE SÅ ATT ALLT BLANDAR SIG!
- LÅT BLANDNINGEN VERKA I 2-8 TIMMAR BEROENDE PÅ HUR SMUTSIG DU TROR DIN DÄMPARE ÄR! (SJÄLV LÅTER JAG MINA DÄMPARE LIGGA I BLÖT I ETT DYGN.)
- EFTER CA 1 DYGN HAR SMUTSEN HAMNAT I BOTTEN AV BEHÅLLAREN.
- SEDAN KAN DU MED FÖRDEL SPOLA AV DÄMPAREN I VATTEN ÄVEN HÄR KAN DU SE SMUTSEN RINNA UT. -NU KAN DU TORKA AV DIN DÄMPARE!
- SE NU TILL ATT DIN DÄMPARE BLIR TORR INVÄNDIGT LÅT DEN STÅ OCH TORKA. HAR DU TILLGÅNG TILL TRYCKLUFT ELLER LUFT PÅ BURK SÅ KAN DU MED FÖRDEL BLÅSA UR DIN DÄMPARE!
- ÄR DIN DÄMPARE AV ALUMINIUM ELLER ROSTFRITT STÅL SÅ BEHÖVS INGEN INOLJNING. MEN ÄR DEN AV STÅL SÅ KAN DU MED FÖRDEL PLACERA ETT TUNT LAGER AV VAPENOLJA PÅ UTSIDAN.
- SJÄLVA GÄNGAN PÅ LUDDÄMPAREN ÄR VIKTIG ATT SMÖRJA REGELBUNDET MED ETT TRYCKSTABILT FETT, ETT EXEMPEL PÅ EN SÅDAN PRODUKT ÄR **STALON MONTAGEPASTA**.

ALLT DETTA HITTAR DU HOS OSS PÅ [BEARPLAYSHOP.SE](https://bearplayshop.se)

