

# Manual täckeshängare



1. Skruva fast nr 5 på boxfronten
2. Fäst nr 2 i hålet närmast boxfronten på beslag nr 5
3. Ta nr 2 så den armen är mot boxfronten där fäster du nr 4
4. Fäst resten av stängerna nr 3 i nr 5
5. Nr 1 trär du i stång nr 2
6. Nr 7 skruvas fast ovanför konsolen enligt bild.
8. Det är bara en som är färdigskruvad som 7 så övriga nr 7 måste monteras ihop med nr 6
9. Ett påse skruvar medföljer se nr 8