



1. Skruva fast den vinklingsbara skarvplåten mellan två kantstöd.



2. Ställ dig på det ena kantstödet och böj det andra kantstödet mot dig. Genom hävstångseffekten kommer du att kunna böja skarvplåten till den vinkel du önskar.



3. Efter att du böjt skarvplåten och kantstöden ser du att det bildats en glipa. Lätta på skruvarna och förs ihop kantstöden mot varandra och skruva sedan fast skruvarna igen.



4. Nu har ett fint hörn bildats och det är dags att gräva ner kantstödet i marken. Vi rekommenderar minst halva kantödetets höjd under mark.

