

Multona - Sprayfärg

Produktbeskrivning

Multona har ett baskulörprogram som täcker in de flesta biltyper. Universalsystemet Multona innehåller många baskulörer samt klarlack, som i sin tur täcker in ca 10 000 kulörer inom bilindustrin.

Observera! MULTONA 400 ml nyanser är ungefärliga färgnyanser och matchar INTE 100% de ursprungliga lackkoderna.

Multona sprayfärger, även all metalliclack, är 1- skiktslack. OBS! Följande listade MULTONA nyanser/artiklar MÅSTE MÅLAS över med MULTONA 2-lagers klarlack (Art.nr 600 999).
Art.-nr: 600581, 600582, 600699, 601222, 601223, 601225, 601226, 601227, 601228, 601229, 601230 och 601231.
Övermålning med klarlack på resterande kulörer är inte absolut nödvändig, men trots allt rekommenderas att man målar över dessa med 2- skikt Klarlack för att höja glansen samt förbättra väderbeständigheten.
Alla Multona färger har utmärkta tekniska egenskaper, som god täckförmåga, knappt någon rinning och snabb torktid.
Multona sprayfärg är idealisk för bättringsmålning på bilen, på alla föremål i verkstaden eller i hemmet.
Fördelar:

- jämnt flöde
- mycket färgpigment
- täcker bra
- snabb torktid
- resistent mot repor
- väderresistent

Färgen håller en glans på halvblank till helblank beroende vilken kulör det är.

Användningsområden

Större och mellanstora bättringsmålningar på bilar, lastbilar, husbilar men även entreprenad och lantbruksmaskiner. På plast bör man grunda med Auto-K - Grundfärg Plasthäftgrund. Kan även användas till dekorativmålning.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Nitro kombinationsharts (395 färgtoner), Akrylharts (12 färgtoner + klarlack)		
Skikt tjocklek	Efter 2 korsgångar: 40- 50 µm		
Torktid	Dammtorr: efter ca 5- 10 minuter, Beröringstorr: efter ca 30- 40 minuter, Genomtorr: efter ca 24 timmar		

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Övermålningsbar	Med sig själv: när som helst, Med alla Auto-K produkter: när som helst		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa. Avfetta ytan. Skiktuppbyggnad: 1. AK Rostskyddsgrund 2. AK Filler/ Häftgrund 3. Täcklack

Applicering

Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjat rassla innan lackeringen påbörjas. Provspraya och kontrollera kulören. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca 25 cm, vänta omkring 30-45 sek. mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, söj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

Bruksanvisning

Applicera inte produkten på konsthartsbehandlade ytor, eftersom det finns en risk att lacken reser sig