



## Produkt

# Duschdraperistång Proffs

## Artikelnummer

675-xx, 676-xx, 677-xx

xxx-10: vit

xxx-19: silver

xxx-20: svart

## Produktfakta

Draperiskena för upphängning av duschdraperi i badrummet. Inklusive väggfästen, takfäste och draperikrokar. Finns i V-form (675-xx, 90x90 cm), U-form (676-xx, 90x90x90 cm) och i L-form (677-xx, 90x170 cm) och i olika färger.

## Rengöring

Torka av med våt trasa. Använd eventuellt ett mildt rengöringsmedel. Torka av med en torr trasa.

## Montering

1. Skarva ihop draperiskenans delar.
2. Mät ut och kapa vid behov draperiskenan. Fila sågytan.
3. Markera borrhål på väggen. Borra, sätt i plugg och skruva fast väggfästena.
4. Mät avståndet mellan draperiskenans överkant och taket.
5. Kapa vid behov takfästets stång enligt avståndet minus 1 cm. Tryck fast takfästets stång på draperiskenans insida.
6. Markera takfästets placering i taket och borra, sätt i plugg och skruva fast. Fäst takstången i takfästet med stoppskruven.
7. För in draperikrokarna i draperiskenans ena ände.
8. Fäst draperiskenan i väggfästena med stoppskruvarna.

Innehåll i förpackningen utöver draperiskenor	Vinkelskena 90x90 mm	U-skena 90x90x90 mm	Bakkarsskena 170x90 mm
Väggfäste	x 2	x 2	x 2
Takfäste	x 1	x 2	x 1
Stång till takfäste (60 cm)	x 1	x 2	x 1
Skarvstycke	x 1	x 2	x 2
Draperikrok	x 12	x 24	x 24
Inkl. skruv och plugg	ja	ja	ja

