

1. **Börja med att lossa de tre skruvarna** som håller ytterstenen på plats. Detta gör att du kan ta bort stenen.
2. **Ta ut de delar som behöver bytas ut**, en i taget.
3. **Sätt in de två cortenstålskenorna**. Dessa ska ersätta de två bottenstenarna på varje sida. Se till att de är ordentligt på plats.
4. **Montera vermeculiten mot yttersidan**. Detta gör att den sitter fast där den ska och fyller sin funktion.
5. **Sätt i den bakre stenen/plåten**. Placera den på rätt ställe för att säkerställa en stabil konstruktion.
6. **Fortsätt med att sätta in vermeculiten mot ugnssidan**. Den ska placeras så att den skyddar ugnens sida.
7. **Slutligen, lägg i de två passbitarna** längst bak, framför den bakre stenen/plåten. (Den bakre stenen/plåten medföljer inte i satsen utan beställs separat.)

Modellen fanns i två varianter. En med bakre sten. På den andra så är stenen utbytt mot en plåt.