



Vid montering av tändelement observera placering (mittersta raden, mittersta hålet).
 Dra ej muttern för hårt, max 0,5Nm. Vikbricka placeras och låses enligt bild.

Bå kablar till
 mittenstiften

Svarta kablar
 till yttre
 stiften

