

Byte från relä till kontaktor

Följ de röda linjerna för att veta vilka kablar från relät som ska sitta var på kontaktorn

