

Instruktioner för broddning av boots med M8-islagsmutter och brodd



Markera på sulans undersida var du vill ha broddarna. Sätt inte broddarna närmare ytterkanten än 2 cm. Borra hål med 9,5-10 mm borr. Det är enklast att vara två, en som håller booten och en som borrar.



Skruva sedan i brodden på sedvanligt vis från utsidan med brickan emellan.

Dra så hårt att plattan på insidan sjunker ned i sulan och inte sticker upp och trycker mot hovens sula.



Tryck in islagsmuttern från insidan och knacka ev in den ordentligt med hjälp av en hammare så mutterhylsan sjunker ner ordentligt i insidan av sulan.



Glöm inte att efterdra brodden med jämna mellanrum och kolla så de sitter ordentligt fast!