



Punch ball

CZ Použití: Vrchní gumu (opatřenou větší karabinou) obtočte kolem trámu, větve apod. Pro úchyt do ocelového oka, můžete využít karabinu.

Pro nastavení ideální výšky převažte uzel dle potřeby.

Údržba: Punchball nevyžaduje zvláštní údržbu. Pokud dojde k navlhčení nechte jej řádně vyschnout ve větrané místnosti s pokojovou teplotou. V případě potřeby omyjte vodou.

Materiál: PVC

Vyrobeno v ČR

EN Use: Put the upper rubber band (equipped with a larger carabiner) around a beam, branch, etc. You can use a carabiner to attach to a steel eye.

To set the ideal height use the knot.

Maintenance: Punchball does not require special maintenance. If it gets wet, let it dry properly in a ventilated room. Wash with water if necessary.

Material: PVC

Made in the Czech Republic



youtube.com/playlist?list=PLSMtKbRFmHhYaGQU9vVtKOpj_pAR57a1a

