

INSTALLATIONSANVISNING

1. Använd endast under angiven spänning (DC10-30V)
2. Denna lampa har 5 funktioner: helljus, halvljus, parkeringsljus, blinkers och uppvärmt glas
3. Kablarnas betydelse:

Svart: Jord (-)

Röd: Helljus +

Gul: Halvljus +

Grå: Blinkers +

Grön: Parkeringsljus +

Blå: Värmefunktion +

4. Vänligen använd uppvärmningsfunktionen när omgivande temperatur understiger - 3°C. Vanligtvis kan uppvärmningsfunktionen smälta bort snön som täckt ljusets framsida på cirka 3 minuter. Smältningstid beror på omgivningstemperatur och isens tjocklek.
5. Plogljuset blir väldigt varmt under kontinuerlig användning - vänta i minst 30 minuter innan du rör höljet.
6. Håll kylflänsarna rena och fria för att upprätthålla nödvändigt luftflöde som agerar kylning.

Tips: Kom ihåg att stänga av värmefunktionens brytare, annars kan uppvärmningsfunktionen tömma batteriet eftersom det är svårt att uppmärksamma om denna funktion är igång eller inte med blotta ögat.

Monteringsmöjligheter för blinkers

