

SERVICEGUIDE FÖR WMF 5000S+

Instruktioner för daglig rengöring / varje vecka




JOY
TO
GO



SG-053

Daglig rengöring

1. Tryck på meny-ikonen i övre vänstra hörnet
2. Gå in i menyn **PIN** och ange pin-koden 1111. Bekräfta med den gröna bocken uppe i högra hörnet
3. Gå in i menyn **Skötsel**
4. Välj **Systemrengöring**



Följ därefter instruktionerna på skärmen.

Bekräfta varje steg med att trycka på pilen i skärmens nederkant. 

Följande steg går igenom:

- **Koppla från efter rengöringen?** – Välj Ja om maskinen ska stängas av efter avslutad rengöring. Om Nej väljs kommer även frågan **Vill du frige mjölkdrycker efter rengöringen?** Välj Ja om mjölkdrycker ska vara tillgängliga efter rengöringen. Om nej väljs kommer dessa att vara låsta till dess att mjölksystemet förbereds.
- **Töm sumplådan** (ej om kaffemaskinen har sump i underskåp).
- **Töm spillbrickan** (ej om kaffemaskinen är ansluten till avlopp).

- Är spillbrickan tömd och insatt? (ej om kaffemaskinen är ansluten till avlopp).
- Sätt en behållare under utloppet (min. 3 liter - ej om kaffemaskinen är ansluten till avlopp).
- Lägg i rengöringstablett i mjölkrengöringsbehållaren
- Är rengöringsbehållaren insatt?
- Lägg i rengöringstablett i kaffemaskinen

Därefter startas rengöringsprogrammet automatiskt. När rengöringsprogrammet är avslutat återansluts mjölkslangen till mjölkbehållaren och maskinen är åter redo att användas igen.

Varje Vecka

Rengör mixer/blandarskål



Skjut pekskärmen uppåt. Mixerslangen dras av och mixerbägaren fattas om handtaget och förs utåt. Ta isär mixerbägaren i dess fyra beståndsdelar. Diska delarna noggrant och skölj under rinnande vatten. Låt delarna torka innan återmontering.

Tips!

Under menyn **Skötsel - Anvisningar** i kaffemaskinen finns animerade instruktioner som visar hur mixersystemet rengörs och återmonteras.

Artikelnummer rengöringstabletter: 2214

Artikelnummer rengöringsvätska: 2160

Artikelnummer mjölkrengöringstabletter: 4092