


SERVICEGUIDE FÖR CARRARA / CARRARA SMALL


Instruktioner för veckorengöring



SG-040




1. Lyft på locken och fyll på med kaffe, chai latte eller socker*, mjölk och choklad.




2. Chai latte eller sockret* ska vara bredvid kaffet, mjölken i mitten och choklad längst till höger.

Fyll inte för ofta eller för mycket. För bästa funktion - låt produkten förbrukas innan en hel påse kan fyllas på utan att skaka behållaren eller trycka ned locket.


* För att ändra mellan socker och chai latte måste maskinen programmeras av tekniker på plats.




3. Dra ut spillbrickan




4. Töm och diska rent spillbrickan med diskborste




5. Sätt tillbaka spillbrickan.




6. Skjut upp utloppen och dra ut sumpbehållaren.



7. Släng bort sumppåsen.



8. Töm bort eventuella sumprester.




9. Sätt i en ny sumppåse i sumplådan.



10. Hur sumppåsen ska sitta.





11. Tryck på skärmens övre vänstra hörn för att komma åt servicemenyn.




12. Ange Pinkoden för servicemenyn.
(Pinkod 1111)



13. Välj cleaning



14. Tryck på start och följ instruktioner på skärmen.




15. Dra undan luckan och lägg i en rengörings-
tablett i luckan i överkant på dörren.




16. Tag en provkopp med Cappuccino och kontrollera funktion och läckage.


Rengöring av visphus, vid behov



17. Lossa utloppspiparna från hållaren.



18. Lossa den röda låsringen genom att vrida den från position kl. 06:00 (låst) till position kl. 07:00 (öppen).



19. Ta bort visphusen genom att dra dem utåt. Rengör med diskborste under rinnande varmt vatten och montera tillbaka i omvänd ordning.

Titta gärna på instruktionsvideon via QR-koden.

