

SERVICEGUIDE FÖR WMF 1100S MED TOPPING

Instruktioner för rengöring varje vecka




JOY
TO
GO

SG-051

Veckorengöring

1. Tryck på meny-ikonen i övre vänstra hörnet.
2. Gå därefter in meny Skötsel.
3. Välj sedan menypunkt Systemrengöring.



Följ därefter instruktionerna på skärmen

Bekräfta varje steg med att trycka på pilen i skärmens nederkant.



Följande steg går igenom:

- Koppla från efter rengöringen – Välj Ja om maskinen ska stängas av efter avslutad rengöring.
- Töm sumplådan (endast om intern sumplåda används).
- Töm Spillbrickan.
- Är spillbrickan tömd och insatt?
- Fyll på vattentanken (min. 4 liter) (Ej om maskinen är fast ansluten till vatten)
- Sätt en behållare under utloppet (min. 3 liter) (Ej om kopplad till avlopp?)
- Lägg i rengöringstablett.

Därefter startas rengöringsprogrammet automatiskt. Om intern vattentank används kan denna ibland behövas fyllas på under rengöringen. Uppmaning om detta kommer i sådant fall upp på skärmen.

Veckorengöring

Öppna luckan ovanför vattentanken och ta bort mixerskålen genom att dra i hantaget framtill. Lossa mixerslangen från mixerskålen.



Lossa utloppshuvudet genom att dra det rakt ut.



Lossa mixerslangen från utloppet. Ta isär den tvådelade mixerbehållaren. Diska mixerbehållardelarna och slangen i varmt vatten. Rengör mixerpropellern med trasa.

Torka av alla delar ordentligt och återmontera sedan dessa och kaffemaskinen är åter redo att användas.

Tips!

Under menyn Skötsel -> Anvisningar i kaffemaskinen finns animerade instruktioner som visar hur bland annat mixersystemet demonteras, rengörs och återmonteras.

Artikelnummer rengöringstabletter: 2214