

Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 1(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10


CITO2

Detta är en guide till hur du laddar ned och uppdaterar CITO2


Beroende på språket på din dator kan text i bilderna skilja sig mot vad som visas på din skärm

BACKUP AV DATABAS INNAN UPPDATERING

1. Börja med att göra en backup av din databas.



2. Logga in som administratör för att skapa en backup.



3. Välj en plats för backupfilen, namnge filen och klicka därefter Spara.
4. Stäng ned programmet helt så att du kan uppdatera programmet.



Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 2(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10

UPPDATERA DATABASEN


5. Ladda den nya versionen av programmet CITO2 från följande länk:

<https://optacstoneridge.files.com/f/f95a2e1bac3317c9>

Senaste versionen av CITO2 är **3.2.7**


6. Klicka på "Download"

7. Klicka på "Save as/Spara som" och lägg filen på en lämplig plats.




8. Packa upp den ZIP-filen på en lämplig plats, t.ex. på skrivbordet

9. När filen har sparats ned på datorn klicka på "Run/Kör".




10. Om Windows visar ett User Acceptance fönster klicka "Yes/Ja".

11. När nedan fönster visas klicka på "Next".




Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 3(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10


12. Välj Svenska/Sverige i de båda menyer och klicka därefter på "Next".



13. Välj vart programmet ska sparas och klicka därefter på "Next".
Vi rekommenderar att spara programmet i den förvalda mappen



14. Programmet visar att det redan finns en mapp och att filerna kan skrivas över, klicka på "Yes/Ja" för att fortsätta.




15. Uppdateringen av filerna kommer nu att påbörjas.




Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 4(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10


16. När de båda mätarna står stannar på max (helt blått) klicka på "Next".



17. När processen är klar klicka på "Next".




18. Installationsprogrammet kommer nu att skapa en genväg på skrivbordet samt i startmenyn klicka "Next".



19. Uppdatering är nu klar, klicka på "Done"




Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 5(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10




20. Starta programmet genom att klicka på CITO2-ikonen som nu finns på ditt skrivbord.



21. Läs igenom, acceptera villkoren och klicka därefter på "Fortsätt"



22. Välj användare (standardanvändare eller ditt användarnamn) och logga in i programmet




KONTROLLERA INSTÄLLNING OCH BEKRÄFTA DE NYA




Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 6(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10

23. Klicka på "Inställningar" och därefter "Inställningar".




24. Skriv in lösenordet du angav för administratören och klicka "OK".



25. De allmänna inställningarna visas

26. Vi rekommenderar följande inställningar

- Avmarkera att automatiskt radera filer som är för gamla
- Välj om du vill göra en backup vid vald tidpunkt eller när du stänger programmet eller båda
 - Kryssa i rutan för att skapa en backup varje dag vid vald tidpunkt
 - Notera att detta endast utförs om programmet är igång, om tiden är utanför arbetstid (när datorn är igång/inloggad) utförs det automatiskt efter att programmet har startats
 - Klicka "Bläddra" för att välja vart backupen ska spara
 - Kryssa i rutan att utföra en backup varje gång du stänger programmet




27. Klicka "Spara" för att bekräfta de nya inställningarna.




Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 7(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10

Vi väntar med att starta om programmet tills alla inställningar är utförda



28. Klicka på inställningar för Verkstad och ange uppgifter samt välj logotyp.
Endast om dessa inställningar inte redan är utförda

- Fyll i telefonnummer
- Bläddra och välj logotyp för er verkstad
Om du tidigare använt Tachoprint finns er logotyp i mappen CompanyData
Exempel C:\Tachoprint27-export\CompanyData\ForetagLogo.bmp
- Klicka spara





Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 8(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10

29. Klicka på inställning för skrivare

Endast om dessa inställningar inte redan är utförda

- Om du inte använder CITO2 för att skriva kontrollrapporter kryssa i rutan, "Skriv inte ut rapporter....."
- För att CITO2 ska skriva ut installationsskyltar måste du kryssa i att en särskild skrivare ska användas och välja din tachoprinter i listan
- Klicka Spara

Inställningar

Skrivare

☐ Välj skrivare och inställningar i samband med utskrift

☒ Använd alltid denna skrivare

Adobe PDF

1 Hur många kontrollrapporter för färdskrivare ska skrivas ut?

1 Hur många kontrollrapporter för hastighetsregulator ska skrivas ut?

1 Hur många rapporter om icke nerladdningsbar data ska skrivas ut?

☒ Skriv inte ut rapporter (detta sparar fortfarande en rapportkopia)

Etikettsskrivare

☒ Använd en särskild skrivare för utskrift av installationsetikett

TEC B-EV4 (203 dpi)

30. Klicka på inställningar för rapporter

Endast om dessa inställningar inte redan är utförda

- Om du inte vill att CITO2 ska kräva att du anger vem som äger fordonet avmarkera, "Informera om kundinformation saknas"
- Avmarkera "Samtliga fält i kontrollrapporter måste fyllas i" så att du kan skriva ut installationsskyltar för färdskrivare utan att fylla i kontrollrapporten
- Avmarkera "Samtliga fält i hastighetsregulatorrapporten måste fyllas i" så att du kan skriva ut installationsskyltar för HR utan att fylla i kontrollrapporten
- Klicka Spara

Inställningar

Rapporter

Allmänt

☒ Informera om kundinformation saknas

Kontrollrapport

☒ Samtliga fält i kontrollrapporten måste fyllas i

☒ Endast fält som krävs för installationsskylten behöver fyllas i

Hastighetsregulator

☒ Samtliga fält i hastighetsregulatorrapporten måste fyllas i

90 Standard-föreskriven hastighet (Vset)

90 Standard hastighetsbegränsning (V)


Intyg om icke nerladdningsbar data

☒ Samtliga fält i rapporten om icke nerladdningsbar data måste fyllas i


Title: UPPDATERING AV CITO2				Page: 9(9)
Issued by: Andreas Renmar	Approved: ARM	Date: 2025-06-13	Document no: 1612_163-101130	Rev: 10

31. Klicka på inställningar för Installationsskylt
Endast om dessa inställningar inte redan är utförda


- Bekräfta att dina val ser ut som i bilden nedan



32. Bekräfta med "Spara" och "OK"



33. Klicka på "Logga ut" och därefter "Avbryt" för att stänga ned programmet så att alla inställningar uppdateras.



UPPDATERINGEN OCH INSTÄLLNING AV PROGRAMMET ÄR NU SLUTFÖRT