

SE: Instruktioner till tätningsblåsan vid utbyte av tätning

FI: Tiivisteen vaihto tiivistyspalloon

EN: Sealing balloon instructions replacing the sealing

SE: Trä på reservtätningen på metallröret

FI: Pujota tiiviste metalliputken päälle

EN: Slide the replacement rubber on the metal tube



2

SE: Vik ned och applicera vultejpen runt röret utan att dra ut den

FI: Taita tiivistettä vähän alas päin ja laita vulkanoituvaa teippiä putkeen . Älä venytä teippiä.

EN: Fold down the rubber. Without stretching it, wrap the vulcanising tape around the pipe



3

SE: Vik tillbaka tätningen, sätt på slangklämman och drag åt

FI: Taita tiiviste takaisin, aseta letkunkiristin ja kiristä.

EN: Unfold the rubber, attach the hose clamp and tighten it



4

SE: Vänd på tätningsblåsan och upprepa steg 2-3 enligt ovan

Pumpa upp den och kontrollera att den håller luft

FI: Käännä tiivistyspallo ja toista vaiheet 2-3. Pumppaa pallo täyteen ilmaa ja varmista, että ilma pysyy sisällä.

EN: Flip the sealing balloon over and repeat steps 2-3.

Pump it up and ensure it is holding the air.